



### Hrn. Joh. Paul Baumers

M. D. Mitglieds der Churfurstlich = Manngischen Academie ju Erfurt.

## Beschreibung

eines

zu Erspahrung des Holkes eingerichteten

# Stuben - Ofens,

welche ben,

von dem Königl. Preußischen General Dber Finanz-Kriegs und Domainen Directorio,

burch

die Königliche Academie der Wissenschaften ausgesetzten Preis auf das Jahr 1764 gewonnen hgt.

Rebft noch

zwoen andern Abhandlungen, welche ihr den Preis ftreitig gemacht haben.

Mit VI. Rupfer = Tafeln.

### Berlin,

bei Saude und Spener, Konigl. Preufl. und ber Academie ber Wiffenschaften privil. Buchhandlern.

1765.

### College Man A. C. M. C.

ALL SECTION OF THE PROPERTY AND AND A SECTION OF THE SECTION OF TH

# 

69019

su Erfpahrung des solges



and when

van dem Kinisk Pracjuidjan Etan rale Etan Gibange Luigoenno Communen Dieseroeks

Circle of

the Koniglish e Acceptante dus Adifficial and and and and and and an acceptant and an acceptant and acceptant and acceptant and acceptant and acceptant acceptant and acceptant acceptant

6,04 9,0258

amosa outres. Milantificians

merge for beit greit fi biete finne fie getern.

The Alexander Carlo

### 

Long Prooff, and are Anabonie der Leiferfahr prast, Butharp and Leiferfahren.

# THE THE THE THE THE THE TENTE OF THE TENTE O

### Borbericht.

TO THE STANDARD

Worin von den, über die vorgeschlagenen Desen ansgestellten Versuchen, Nachricht gegeben, und einige Anmerkungen über den besten Bau der Oesen, über die beste Art sie zu heißen, und über die verschiedene zur Feuerung diesenden Materien, gemacht werden.

ganze Wälder umgehauen, und das gefällte Holk verschwendet hat, als durch die Nachläßigkeit, womit der neue Anbau derselben getrieben wird, endlich so weit gekommen, daß der ehedem beschwerliche Ueberfluß des Holkes, sich in einen noch beschwerlichern Mangel verwandelt hat. Diesenigen, denen die Besorgung der allgemeinen Landespolicen obliegt, sührlen die Nothwendigkeit, auf der einen Seite durch wohl veranstalteten Anbau junger Wälder, ander Seits durch kluge Sparsamkeit des noch vorhandenen Holkes, einer größern Noth vorzubeugen, und die gegenwärtige, so viel möglich, zu vermindern.

Die lang anhaltende und oft ziemlich strenge Winter, die in diesen Ländern gewöhnlich sind, verursachen jährlich einen erstaunlichen Auswand von Holz, der durch die ungeschickte Einrichtung der Defen, womit man die Zimmer wärmt, und die oft noch ungeschicktere Art sie zu heizen, weit über die Nothdurft vermehrt wird. Man kan sicher behaupten, daß in manchem

Sause

Hause durch bessere Desen und eine sorgfältigere Besorgung des Sinheitens, die Hälfte, wo nicht gar zwen Drittheile des verbrauchten Holtes hätten können gesparet werden.

Dieses hat ein Hohes Königliches General Ober Kinanz-Kriegs und Domainen-Directorium bewogen, eine Beranstaltungzu treffen, wodurch diese so sehr schädliche Verschwendung eines der kostbaresten Landesgefälle könte geshemmt werden. Zu dem Ende hat dasselbe vor anderthalb Jahren durch die Königliche Academie der Wissenschaften öffentlich bekannt machen lassen, daß derjenige einen Preis oder eine Shrenbelohnung bekommen soll, der den besten Vorschlag thun würde, durch vortheilhaftere Linrichtung der Stubenösen, das Zols zu sparen.

Dieses hat eine ziemliche Menge Schriften veranlasset, die an das Hohe General-Directorium eingeschickt, und von demselben der Academie zu näherer Prüfung vorgelegt worden. Da die Wissenschaft, die Kräfte des Feuers auf die vortheilhasteste Weise zu nuten, noch nicht ersunden ist (\*), so blieb der Academie kein anderer Weg übrig, unter den verschiedenen Vorschlägen den besten auszusuchen, als würkliche Proben damit anzustellen, wozu das General-Directorium die Unkosten mit rühmlicher Vereitwilligkeit, dargesschossen hat. Diese Proben gaben nicht nur die Entscheidung, welcher von den vorgeschlagenen Oesen der beste ser, sondern veranlasseten noch versschiedene allgemeine Anmerkungen über die Vollkommenheit solcher Oesen, über

<sup>(\*)</sup> Wir ergreifen mit Vergnügen diese Gelegenheit, das Publicum zu benachrichtigen, daß Herr Lambert, der vor kurzer Zeit auf Befehl des Königs zum ordentlichen Mitglied der Academie aufgenommen worden ift, sich vorgesetht hat, diese Wissenschaft zu bearbeiten. Man fan in der Antrittsrede, welche er auf der Academie gehalten hat, und die ist gedruckt ist, sehen, was er hierüber verspricht. Die, welche seine Talente kennen, sind in der zuversichtlichen Hofmung, daß er sein Versprechen zu erfüllen im Stande sey.

über die beste Art sie zu heißen, und über die Vortheile, welche eine Art des Holhes vor der andern hat. Wirhossen also, daß es nicht ohne Nuken senn werde, wenn wir sowohl von den angestellten Proben, als von den Unmerkungen, die sie uns an die Hand gegeben haben, hier eine umständliche Nachricht mittheilen.

Es war nach einer genauen Untersuchung der eingekommenen Schriften nicht sehr schwer zu sehen, daß von den darin vorgeschlagenen Desen sürnemblich vier einer besondern Ausmerksamkeit werth waren. Man entschloß sich daher diese vier Desen genau nach der Vorschrift, welche die Ersinder derselben gegeben haben, bauen zu lassen. Es ist billig, daß wir hier dem Herrn Hofrath Jeschke, welcher dren Zimmer in seiner Wohnung dazu hergegeben und sich der Unbequemlichkeit, die unsre Versuche nothwendig nach sich zogen, so willig unterworsen hat, öffentlichen Vank abstatten, und seinem Eiser für das gemeine Beste, das ihm gebührende Lob ertheilen.

Man versah sich mit viererlen Arten Holk, nämlich mit roth Buchen-Eichen. Elsen woder Ellern, und Fichten Holk, und mit einem Borrath von hiesigem Torf. Alles Holk war wohl trocken und von guter Art, meistentheils Kernholk. Es wurden von jeder Art kleine Portionen von 4 Pfunden jum voraus abgewogen, damit man ben jedem Bersuch sogleich wissen konnte, wie viel man gebraucht hatte. In jedem Zimmer wurden dren Thermometer, wodurch die Wärme genau konnte bestimmt werden, dergestalt vertheilt, daß einer am Fusboden, ein andrer ohngeschr auf der halben Hohe des Zimmers und der dritte ganz oben, nahe an der Decke gesetzt wurde. Ein andrer aber hing draussen in freyer Luft.

Mit jeder Art Holk wurden an jedem Ofen mehrere Proben gemacht. Unfänglich wurden in jeden Ofen 8 Pfund auf einmal eingelegt, weil die Rasten alle etwas klein waren; wenn dieses halb ausgebrannt war, wurden noch vier Pfund und zulest noch einmal vier Pfund nachgelegt; so daß in den

meisten

meisten Versuchen die Oefen mit 16 Pfund Holk gehickt wurden. Man gab daben sorgkältig Achtung, daß das Holk schnell und gleich brennen sollte, und sobald alles so weit verbrannt war, daß man keinen Rauch mehr merkte, so wurden die Röhren, durch welche der Zug in die Schornsteine geht, zugemacht, damit die Hise der glühenden Kohlen nicht weiter heraus ziehen konte.

Indem das Feuer in den Defen angemacht ward, beobachtete man den Zustand der verschiedenen Thermometer, und verzeichnete die Beobachtungen in die zu diesem Gebrauch versertigte Tabellen. So lange die Wärme der Zimmer zunahm, bis auf die Zeit, da sie sich wieder merklich verlohren hatte, wurden diese Beobachtungen aller Thermometer von einer halben Stunde zur andern wiederholet. Auf diese Weise konnte man genau sehen, wie stark die Zimmer erwärmt worden, in wie viel Zeit die Oesen eine hinlängliche Wärme darin ausgebreitet, wie lange sie angehalten, und wie sie wieder abgenommen hatte. Man versämmte auch nicht die Nebenumstände, welche einigen Einstuß auf die Würkungen des Osens haben konnten, genau anzumerken

Man hatte sich durch vorhergehende Bersuche hinlänglich versichert, daß einerlen Währme, verschiedene Thermometer von ungleicher Höhe, wenn nur der Unterschied nicht gar zu groß ist, allemal um gleich viel Grade steigen machen. Wenn z. E. einmalbenm Anfang des Einheißens der Thermometer auf 32 Grade, nach der Fährenheitischen Eintheilung gestanden, und durch das Einheißen bis auf 48 Grade gestiegen ist; ein andermal aber von 28 bis auf 44 Grade gestieben worden, so kan man annehmen, daß der Osen in benden Fällen gleich viel Wärme verbreitet habe. Dieses ist aber nur so zu verstehen, daß bende Versuche in ein und eben demselben Zimmer veransstaltet werden, und daß, währendem Versuch die äussere Luft sich nicht verändere. Wenn aber vor dem Einheißen ein Zimmer beständig kälter ist, als ein anderes, so ist es ein Zeichen, daß die äusser Luft freyer auf dasselbe würke.

Findet

Kindet man alfo, daß bende um gleich viel Grade bes Thermometers marmer geworden, so muß man nothwendig daraus schliessen, daß der Dfen welcher Das kaltere erwarmt hat, eine bessere Wurkung gethanihabe. In an ming

Dieses sind also die Beranstaltungen, welche man zur Entscheidung der Frage gemacht hat, und die Grundfate, nach welchen der Borging eines Dfens por dem andern ift beurtheiler worden. Dachdem jeder Ofen auf die beschries bene Urt wenigstens sechsmal gehist worden, ergab sich aus der Bergleichung Der Tabellen, daß derjenige, welcher in der ersten Abhandlung dieser Sammlung beschrieben wird, ben Borgug über alle andere behauptet hatter singe

Diese Entscheidung aber muß nicht dahin ausgedeutet werden, als wenn biefer Ofen gang vollkommen und unter allen möglichen der beste sen: er ift nur fur den besten unter denen ju halten, welche um den Preis gestritten ba-Gedoch haben die damit angestellten Proben hinlanglich gezeiget Daß er über diejenigen Defen, welche hier gemeiniglich im Gebrauch find, groffe Bortheile habe, wie wir hernach umftanblicher berichten werden. Er fan aber, ohne daß man an seiner wesentlichen Ginrichtung etwas andere, noch mehr perbessert werden. Che wir aber davon sprechen, wollen wir versuchen einige allaemeine Grundlage, wornach die Wollfommenheit eines Stubenofens muß beurtheilet werden, festjusegen? willis nod medikal graditigioner andre graffig

Die allgemeine Frage, wie vermittelft der Defen die Zimmer am vortheilhaftesten zu erwarmen sind, begreift eine Menge besonderer Fragen in sich, Die jum Theil fo schwer aufzulosen sind, daß man ben dem gegenwartigen Bustand der Naturiehre und der Mathematik, sich feine gang zuverläßige Auflofung derselben zu versprechen hat. Dem ungeachtet wollen wir trachten, der nanglichen Entscheidung der allgemeinen Frage so nahe zu kommen, als es angehen wird. Damit aber die Menge der hieben vorfommenden Betrachtungen une nicht verwirre; fo wollen wir die Sache in dren verschiedenen Gefichtepunkten betrachten, die wir hernach auf einen einzigen vereinigen werden. Promite.

Zuerst wollen wir den Ofen an sich, als einen hohlen Körper betrachten, der durch das in ihm angezündete Feuer soll erwärmt werden; hernach wollen wir den schon erwärmten Ofen, als einen in ein Zimmer gesehren Körper betrachten, der seine Wärme dem Zimmer mittheilen soll, und endlich wollen wir die Untersuchung auf die Feuerung selbst richten.

Die allgemeine Frage also, deren Beantwortung wir suchen, lößt sich in folgende drey Hauptfragen auf. 1) Wie muß der Ofen beschaffen senn, der von einer gegebenen Menge Holz, das auf einmaldarin breunt, die meiste Wärme empfängt? 2) Wie muß der Ofen, der eine gewisse Menge der Wärme in sich saßt, beschaffen senn, daß das Zimmer, worür er steht, dadurch auf das vortheilhafteste erwärmt werde? 3) Welche Materien und welche Art sie in dem Ofen zu verbrennen, ist in Absicht auf die bepde vorhergehende Fragen, die beste?

Ben der ersten Dieser dren Hauptfragen seben wir also jum voraus, daß eine gewisse Menge Holf oder andere Feuerung in dem Dsen angezundet sev. und durchaus im Brand stehe, und dieses Feuer nehmen wir, als etwas beffandiges an. Wir stellen uns namlich vielerlen Defen vor, in jedem aber Dieselbe Menge Des Holhes, und so, daß es durchaus brenne, und wollen daben untersuchen, welcher von diesen verschiedenen Defen, die meiste Hise von diesem Feuer bekommen werde. Damit aber in dieser Frage feine Zwendeutigkeit übrig bleibe, fo muffen wir erinnern, daß wir durch die Menge der Bire nicht blos die Lebhaftigkeit derselben, sondern auch seine Ausdehnung verftehen. Wenn wir feben, daß man zwen Stuck Gifen, das eine ein Pfund, das andere zwen Pfund schwer, weiß gluend gemacht habe. bis auf den Grad, da sie anfangen zu schmelzen, so haben bende eine aleich starte oder lebhafte Sige, Die Menge derfelben aber ift in dem andern Stuck doppelt fo groß, als im erften. Wenn man nemlich fetet, bende Stucke mur-Den im Baffer abgeloscht, so ist kein Zweifel, daß nicht das Stuck von zwen Pfunden

Pfunden einer doppelten Menge Wasser eben den Grad der Wärme geben würde, als das Stück von einem Pfund dem Wasser mittheilt, darin es abgelöscht wird. Es kan daher ein Körper nur halb so warm seyn, als ein anderer, und doch eine eben so grosse Menge Wärme in sich fassen, indem er noch einmal so groß ist, als der andere.

Wir wollen unfre Untersuchung mit der Lebhaftigkeit der Hike anfangen. Hieben haben wir auf zwen Umstände Achtung zu geben, nemlich auf der Lebhaftigkeit des Feuers an süh, und auf die Art, wie sie dem Ofen mitgetheilt wird. Die Lebhaftigkeit des Feuers kommt hauptsächlich von dem starken Zug her, wonkt es angeblasen wird. Dieses ist zu bekannt, als daß wir nöttig hätten uns lange daben aufzuhalten. Wir können demnach ohne weitere Umstände diese Regel seste seigen, daß der Ofen der beste sey, in welchem durch einen guten Zug das Zeuer auf das schärsste angeblasen wird, und wo der Zug mitten in das brennende Zolz geht. Diese Regel ist nur einem einzigen Zweisel unterworsen, der aber ben näherer Untersuchung größtentheils wegfällt.

Je stårker nemlich der Zug in dem Ofen ist, je geschwinder wird alles angelegte Holk verbrennen; mithin scheinet es, daß der Osen durch einen starken Zug wegen der kürzeren Dauer des Feuers, wieder verlieren könnte, was er durch die Krast desselben gewonnen hat. Um die Wichtigkeit dieses Zweisels desto gründlicher zu beurtheilen, hat man solgenden Versuch angestellt. In einer zinnernen Flasche, die einen engen Hals hat, wurden 30 Gran Pulver in acht gleiche Theile abgetheilt, nach und nach, vermittelst eines glüenden Vraths angezündet. Diese Feuerung dauerte eine Minute lang, und die Flasche wurde dadurch vom 64ten Grad des Fahrenheitischen Thermometers bis auf 104 Grade erwärmt. Diese Erwärmung aber kann nicht ganz von dem durch das Pulver erregten Feuer her; sondern ein Theil muß dem glüenden Orath zugeschrieben

6

werden, der achtmal in die Flasche gesteckt worden, und allemahl den Grund derselben berühret hat. Man hat durch besondere Versuche hierüber gefunden, daß man diesen Theil der Wärme ohngefähr auf 10 oder 12 Grade rechnen konnte. Mithin kan die Wärme, welche blos von den acht Flammen herkommt, ohngefähr auf 92 bis 94 Grade geschäht werden.

Das zwentemal wurden 30 Gran Pulver in zwen gleiche Theile abgetheilt, und auf gleiche Weise in der Flasche angezündet. Diese Feuerung dauerte bennahe 15 Secunden, oder eine viertel Minute, und die Flasche wurde von 64 bis auf 88 Grade erwärmt. Zulest wurden 30 Gran Pulver auf einmal angezündet, und die Erwärmung stieg von 64 bis auf 84 Grade.

Hieraus erhellet zwar, daß durch das langsamere Erhipen der Rlasche die Erwarmung etwas gröffer gewesen. Deffen ungeachtet findet man ben nähern' Nachdenken, daß diese Bersuche den vorher erwähnten Zweisel fast ganz aufheben. Denn da in allen dren Fallen das Pulver allemal dergeftalt auf dem Grund der Flasche lag, daß die Flamme gerade durch den kurzen Hals der Rlasche heraus fahren konnte, so begreift man leicht, daß die starkere Ladung Pulver die Flamme hoher heraus getrieben, und daß von dem Keuer ein gröfferer Theil ungebraucht heraus gefahren sey. Hernach wird man auch bedenken', daß in diesen Bersuchen die Flammen allemal aleich lebhaft gewesen, dahingegen in den Defen, die eines geringern Zuges halber langsamer erwarmt werden, das Reuer weniger lebhaft brennt. Rechnet man kraft der erstern dieser Unmerkungen, zwei Grade in dem aten und aten Bersuch, und fraft der zwenten auch wieder 2 Grade ab, so wird die Erwarmung gleich gefunden werden. Mithin hat der Sat, daß der starkere Bug des Ofens zu seiner Erwarmung vortheilhafter sep, keiner Ginschrankung nothig.

Gesetzt aber, daß in zwen Defen gleich groffes Feuer mit gleicher Lebhaftigkeit brennet, so können sie doch mehr oder weniger davon erhikt werden;

nachdem sie threr inneren Ginrichtung zufolge, von der Flamme mehr oder weniger angegriffen werden. Sieben kommt die Weite der Defen und die Beschaffenheit ihrer Bange in Betrachtung. Es fallt in Unsehung Des erstern gleich in die Augen, daß ben gleich fracken und lebhaften Flammen, derjenige Ofen am meisten wird erhibt werden, deffen gange Weite von der Rlamme derge-Kalt angefüllt ist, daß sie sich gegen die innere Bande pressen muß. Denn wo mischen der Oberfläche der Klamme und der innern Wand des Ofens noch leerer Raum bleibt, da wird die Erwarmung gar sehr viel geringer senn. Diefes bedarf keines naheren Beweises, und wir konnen mit Zuversicht Diefe mente Megel feste seken. Die vollkommene Linvichtung der Defen erfordert, daß ihre innere Weite der Groffe des darin notbigen Seuers bergestalt angemessen sev, daß die Slamme die ganze Weite der Gange des Ofens ausfülle. Man fan aber kein absolutes Maaf über die Reite Der Defen angeben, weil sie von der Groffe und der Menge des Holies, Die man zur Reuerung braucht, auch von feiner Beschaffenheit abhangt. Man muß also der Beurtheilung der Topfer dieses überlassen, und fie nur überhaupt erinnern, daß sie die Defen so enge machen, als ohne Gefahr, dass die Sike sie von einander treiben wird, geschehen kan.

In Unsehung der Beschaffenheit der Bange des Dfens, muffen wir haumtsächlich den Umstand in Betrachtung ziehen, daß die größte Sie der Rlamme allemal an der Spike derselben sen, welches ebenfalls hinlanglich bekannt ift. Daraus folget, daß die Bange des Dfens nothwendig fo senn muffen, daß allemal die Spike der Flamme gerade auf die innere Bande desselben treffe. Die Klamme selbst sen lang oder kury. Hieraus aber folget nothwendig, das Die Gange des Ofens nicht nach geraden Linien, sondern nothwendig in einer Rrimmung gehen muffen. Man febe in der i Figur, daß a b c d ein gerader Giang Des Dfens sep, daß an der Stelle e das Holf liege, und daß der Buaben a d bineingehe. Go ift begreiflich, daß nach Beschaffenheit der Starte 4 1 13

des Zuges die Spise der Klamme in f, g, oder h senn werde. Nun sollte auf ieder dieser Stellen eine Wand senn, dieses aber geht nicht an. Denn wenn man auch, wie es einige Topfer thun, halbe Scheidewande machen wollte, Die wechselsweise von einer Seite zur andern gehen, wie es in der Rigur angezeiget ift, so thun diese die verlangte Wurkung nicht. Sie sind innerhalb des Ofens, und theilen ihre Sige nicht auf die vortheilhafteste Weise dem Zimmer mit, und denn bleiben noch gar zu viel Stellen übrig, wo die Spite der Flamme blos in den leeren Raum treffen wurde. Führt man aber den Gang krumm, wie in der zten Rigur zu sehen, so wird die Spike der Flamme, die ben e ihren Ursprung hat, allemal in f, g, h, oder i u. f. fort anstossen, je nachdem die Klamme selbst langer oder kurzer ist. Daben ist eben nicht nothwendig, daß auch die aussere Klache des Ofens alle diese Krummungen habe; man kan durch dickere und dunnere Racheln, die Sache so veranstalten, daß die aussern Rlachen des Ofens gerade werden, wie aus der zien Rigur abzunehmen ift. Wenn nun ben dem krummen Gang des Ofens auch noch dieses kan in Acht genommen werden, daß er nach und nach etwas enger, zulett aber nahe an dem Ausgang gegen den Schornstein wieder etwas weiter wird, so wird das durch die Starke des Zuges vermehret.

Alles, was wir dis dahin von der Beschaffenheit der Desen gesagt haben, wielet auf ihre lebhastere Erhikung ab. Sie wird durch diese drey Hauptumstånde befördert, 1) durch die Engigkeit des innern Raumes, 2) durch den starken Zug und 3) durch den krummen Gang. Dadurch sind also schon drey wesentliche Eigenschaften eines guten Osens bestimmt. Nun mussen wir auch die Wärme nach ihrer Ausdehnung betrachten. Hieben kommt also die Masse des Osens, das ist die Dicke seiner Wände und seine Grösse in Betrachtung. Von dieser wollen wir zuerst reden.

Da wir die Weite des Ofens schon in Betrachtung gezogen haben, so wird das, was wir von seiner Grosse zu sagen haben, eigentlich nur auf die Länge

Lange seines Ganges eingeschrenkt. Daben ist nun gleich klar, das der Gang nicht kurzer seyn könne, als die langste Flamme, die der Zug hervorbringen kan. Die Länge der Flamme aber hängt von der Menge des Holkes und der Stärke des Zuges ab, und kan demnach nicht bestimmt werden. Doch können wir einigen Erfahrungen zusolge sagen, daß ein mittelmäßiges Feuer, da 10 bis 12 Pfund trockenes Jolk auf einmal brennen, wenn der Zug lebhaft, und der Gang etwas enge ist, eine Flamme von 8 bis 10 Fuß lang macht, die Hike aber erstreckt sich sehr viel weiter. Und da es allemal ein Verlust ist, wenn man die Hike aus dem Ofen herausgehen läßt, so nuß der Gang noch ein merkliches über die Länge der längsten Flamme hinaus geführt werden.

Dadurch kan also einigermassen die Länge des Ganges in kleinern Defen auf etwa 16 Fuß, der grössern aber wohl bis auf 24 Fuß und darüber bestimt werden. Dadurch erhält also der Ofen eine grössere Masse, mithin wird von demselben Feuer eine grössere Menge Wärme im Ofen gewonnen, als wenn sein Gang kürzer wäre. Dieses ist die Ursache, warum man schon lange durch Hin und Herführen des Ganges ihn verlängert, ohne dem Ofen eine zu ungeheure Grösse zu geben. In dem Ofen, der in der zwenten Schrift dieser Sammlung beschrieben wird, war der Gang bennahe 30 Fuß lang. Der Kasten aber, wo das Holz brennt, ist klein, und verträgt nicht viel Holz, mithin war die Flamme auch klein, und da auch der Schornstein, in welchen der Zug ging, nicht der beste war, so blieb der Gang des Ofens am Ende größtenztheils kalt.

Ausser der Länge des Ganges haben wir noch die Dicke des Ofens in Betrachtung zu ziehen. Es wird hieben jedem einfallen, daß ein dünner Ofen stärker erhiht werde, als ein dicker. Allein dieses ist nicht so allgemein wahr, wie mancher sich einbilden möchte. Wenn man in einem heissen Sommertage einen Eymer mit Wasser den ganzen Tag in freyer Luft an der Sonnestehen läßt, so wird man oft sinden, daß er nicht wärmer wird, als das Wasser

6 3

C 10 m

in einem Teiche, obgleich bende Massen so sehr ungleich sind. So kan in einem und eben demselbigen Feuer ein Stück Sisen von 3 oder 4 Pfund, eben den Grad der Gluth annehmen, als eines von einem Pfund. Man kan also nicht schlechterdings sagen, daß ein dümmer Ofen von dem Sinheißen allemal werde stärker erhitzt werden. Daß er geschwinder erhitzt werde, ist gewiß. Aber die Betrachtung über die Vortheile einer geschwinden Erhitzung, wird erst im Berfolg dieser Anmerkungen vorkommen; hier ist blos die Frage von der Stärke der Erhitzung.

Mollte man nun setzen, daß ein Ofen 15 bis 20 mal dicker mare, als ein anderer, und daben die Zeit, da das Feuer brennt, furs annehmen, als etwa nur von einer halben Stunde, fo wird man jugeben muffen, daß der dickere Ofen niemahle den Grad der Sige bekommen werde, den der dunnere bekommen wird. Es ware wohl möglich durch mathematische Bestimmungen, Die Starte der Erhitzungen in benden zu bestimmen, wenn wir bier diese Weitlauftigkeit nothig hatten. Allein ein paar gang einfache Versuche entscheiden Die Frage, in der Einschrankung, darin wir fie hier nothig haben, schon binlanglich. Man hat zwen von Figur gleiche Stucke Blen, davon das eine ohngefehr noch einmal so dick war, als das andre in gleicher Entfernung, und aleich lange Zeit über die Flamme einer Lampe gefest und gefunden, daß das dunnere zwar geschwinder den hochsten Grad der Barme, den die Flamme bervorbringen konnte, angenommen hat, das dickere aber bekam in langerer Zeit, obgleich die Flamme nicht långer unter ihm gebrennt hat, eben denfelben Grad der Darme, oder doch einen, der um feinen ganzen Grad des Sabrenbeitischen Thermometers geringer war, & burged and and a

Hieraus sehen wir, daß wenigstens eine doppelte Dicke des Ofens die Strenge der Hise nicht merklich vermindert; da sie aber eine doppelte Ausdehnung derselben verstattet, so ist klar, daß sie der einfachen vorzuziehen sep. Da nun die meisten Kacheldsen, wenn sie die geringste Dicke haben, etwa 3 Zoil dick sind, und ben dieser Dicke einen hinlanglichen Grad der Warme anneb-

annehmen, so kan man, wann alles sonst nach den vorhergehenden Unmerkungen eingerichtet ist, sie ohne Bedenken 6 bis 8 Zoll dicke machen, ohne zu beforgen, daß ihre Hike um ein merkliches werde geringer seyn.

Alle diese Anmerkungen zielen darauf ab, den Ofen so einzurichten, daß er von dem darin brennenden Holk, die größte mögliche Menge der Wärme bekomme. Nun wollen wir die Sache aus einem andern Gesichtspunkt anschen, und den Ofen schon erwärmt annehmen, um zu sehen, wie er denn seine Wärme dem Zimmer auf die vortheilhafteste Weise mittheile. Hieben müssen wir die Untersuchung blos darauf richten, daß von der Wärme, die der Ofen nun besitzt, das Zimmer auf die beste Weise erwärmt werde, daß nehmlich so wenig als möglich davon verlohren gehe.

Wir setzen aber hier zum voraus, daß der Ofen, sobald alles Holt darin zu guten, keinen Nauch mehr gebenden Kohlen verbrennt ist, sest zugemacht werde, daß seine Wärme nicht mehr aus dem Gang in den Schornstein, oder sonst anderswo hinaussahren könne, so daß man den Ofen anzusehen hat, als einen warmen Körper, der in die Stube geseht worden, wo er nach und nach seine Wärme unmittelbar der ihn überall umgebenden Luft mittheilet, und sie dadurch erwärmt. Es nuß also dem Ofen keine Wärme abgehen, die nicht der Luft des Zimmers mitgetheilt werde. Die Erwärmung dieser Luft aber ist der eigentliche Endzweck des Einheißens.

Ehe wir aber die vortheilhafteste Erwärmung des Zimmers durch den auf einen gewissen Grad erwärmten Ofen bestimmen können, mussen wir einige Umstände, die daben vorkommen, in nähere Betrachtung nehmen.

Die Luft ist, wie bekannt, eine sehr subtile Materie, welche sehr plotlich erwärmt, aber auch eben so schnell wieder erkältet. Sie nimmt also da, wo sie einen warmen Körper umfaßt, den Grad der Wärme, den er hat, sehr schnell an. Weil sie aber kältere Luft wieder hinter sich hat, so fährt diese Wärme auch schnell aus den nächsten in die entlegenern Theile, bis dahin, wo der Raum durch die Mauren,

Mauren, Fußboden, Decken und Fenster eingeschränkt wird. Wenn diese auch kalt sind, so sließt die Wärme aus der Luft ebenfalls schnell dahin.

Daraus folget, daß, so lange die Wande des Zimmers merklich kaller find, als die Luft desselben, eigentlich nur die durchstreichende Warme genossen wird, die beständig von neuer aus dem Ofen zustiessender Luft nuß erselst werden. Sobald aber die Wande selbst etwas erwärmt worden, ist der Zustuß der Warme aus der Luft in dieselben etwas geringer, und wenn der Ausstuß aus dem Ofen derselbige bliebe, so würde die Warme in der Luft sich etwas anhäusen.

Noch kommt hieben ein Hauptumstand in Betrachtung. Je mehr der Grad der Wärne, den die Luft hat, den übertrift, den die Wände haben, je schneller sließt die Währne aus der Luft in die Wände. Der Unterschied kan so groß seyn, daß ben einerlen Zusluß von Währme aus dem Ofen, das Zimmer sehr wenig gewinnt, weil sich gar keine Wärme anhäusen kan, sondern alle, so wie sie kommt, sogleich wieder weggeht. Endlich müssen wir auch noch den Umstand in Vetrachtung ziehen, daß sowohl durch Ausmachung der Thüren, als durch ummerkliche Richen, beständig kalte Luft in das Zimmer und hingegen warme herausdringt.

Wenn wir nun diese Umstånde voraus setzen, so wird unste Untersuchung desto genauer können bestimmt werden. Wir wellen nun annehmen, daß der Ofen eine gewisse bestimmte Menge Wärme in sich fasse, und sehen, was die Beschaffenheit und der Stand des Ofens bentragen könne, daß von dieser Währme der vortheilhafteste Gebrauch gemacht werde. Damit aber diese Untersuchung desso augenscheinlicher werde, wollen wir die zwen äussersten Fälle, die vorkommen können, betrachten.

Zuerst wollen wir setzen, der Ofen bestehe aus Röhren von sehr dunnem Blech, und habe also, nach Maaßgebung seiner körperlichen Masse, eine sehr große Oberstäche. Dadurch wird geschehen, daßer alle seine Wärme in sehr furzer

kurzer Zeit der Luft ganz mittheilen wird. Diese wird also ploklich alle Warme, die ihr zukommen soll, empfangen. Dadurch aber wurde das Zimmer auf einmal zu warm werden. Ausserdem aber wurde ein sehr grosser Theil der Warme ganz unnühe oder ungenossen weggehen. Dann wenn die Thür in diesen Umständen einmal erösnet wurde, so führe ein merklicher Theil der warmen Luft heraus, ehe sie zur Erwärmung der Wände das ihrige beygetragen hätte. Ferner wurde sie auch viel schneller zu den Fenstern hinaus sahren, und dadurch wurde also ein beträchtlicher Theil verlohren gehen. Die Wände des Zimmers wurden zwar geschwinder erwärmt, aber der Theil von ihrer Wärme, der wieder heraussließt, und dem Zimmer nicht zu gute kommt, wurde desto beträchtlicher seyn.

Seken wir nun, daß derselbe Ifen, mit der Wärme, die er hat, plöglich in einen dicken Klumpen zusammen flösse, so bekommen wir einen Ofen mit einer sehr kleinen Oberkläche, in welchem die Wärme dichter zusammen gebracht wäre. Dieser wird sie also der Luft sehr langsam mittheilen. Sie wird sich auch langsamer durch das Zimmer ausbreiten und langsamer in die Wände dringen. Wäre nun der Ausstußtuß aus dem Ofen so gar gering, daß gleich alles wieder in die Wände und aus diesen in die äussere Luft wegginge, so würde das Zimmer gar niemahl warm werden.

Häche nachtheilig sind. Die Theorie, wodurch nun die vortheilhafteste Grösse der Fläche auf unste Umstände zu bestimmen wäre, sehlt uns noch. Indessen haben einige Versuche uns in Stand gesetzt, wenigstens etwas darin zu bestimmen. Man hat 3 hohle Eylinder von Bley versertiget, unten und oben mit Boden verschlossen, so daß sie einige Alchnlichkeit mit Desen gehabt haben. Man hat jedem den Grad der Wärme gegeben, den das kochende Wasser hat, und ihn hernach an einem Faden in ein Gefäß, dessen Wände eine ziemliche Dicke hatten, und das bis auf wenige Nißen verschlossen war, ausgehängt.

Zugleich wurd ein Thermometer darin angebracht. Jeder Eplinder erwärmte den Raum des Gefässes; man bemerkte die Erwärmung durch die Grade des Thermometers, und sehte die Beobachtung so lange fort, bis der Thermometer, nachdem er die größte Sohe erreicht hatte, wieder bis nahe auf den Grad gefallen war, den er vor der Erwärmung gehabt hat.

Der erste und zweyte Eplinder waren einander ganz ähnlich und gleich groß, nur die Dicken der Bände war ungleich, nemlich wie 67 zu 108, oder wie 1 zu 1.61. oder wie 1 zu 1.7. Der andere und dritte waren gleich schwer, oder ihrer Masse nach gleich groß, aber ihre Oberstächen verhielten sich wie 80 zu 98, oder beynahe wie 4 zu 5.

Damit man sich nun von der Erwärmung, welche durch diese Körper in bemeldtem Raum hervorgebracht worden, eine deutlichere Vorstellung machen könne, so seise man, daß auf der Linie ab die Zeit, in welcher der Raum erwärmt worden, nach Minuten und Secunden angedeutet werde, die Grade der Wärme aber, den der Raum in jeder gegeben Zeit gehabt, werden durch die senkrechten Linien, dergleichen ih eine ist, angedeutet, so daß nach der Zeit ai der Thermometer noch um die Linie ih höher gestanden, als im Anfange. Ben jedem Versuch hat man den Raum wieder so weit erkälten lassen, daß er zulett nur noch einen Grad höher gestanden ist, als von Anfang.

Wenn man nun von der ganzen Wärme, die in jedem Versuch der Raum von dem Ausstuß des warmen Körpers genossen hat, urtheilen will, in sossen nemlich diese durch den Shermometer bestimmt wird; so muß man den Inhalt des Naums, den jede der 3 krummen Linien a c d, a g f und a c d, mit den Linien a b oder a k einschliessen, ausmessen, und diese Grössen gegen einander halten. Die erste dieser krummen Linien stellt die Erwärmung des Raums durch den ersten Cylinder vor, die gndre a g f, die Erwärmung durch den 2ten Eylins

Cylinder und a e d, die durch den driffen. Man hat aber nach einer genauen Ausmessung diese drep Groffen also gefunden, den Raum a b d e 1212!

- - abfg 874.

— abde 897.

Wann man aber die Zeit nur so lange rechnet, daß die Warme noch merklich grösser ist, als anfänglich, so daß eine Linie wie i h, für die letzt Applicate genommen wird, so kommen diese Zahlen wie 1064, 712, 735. Damit man alle Umstände dieser Sache auf einmal vor Augen habe, wollen wir sie in folgender Tabelle vorstellen.

Schwere. Oberfläche. Wärme.

1 Enlinder 108. 98. 1064.

2 Cylinder 67. 98. 712.

735.

Wenn wir den Iten und 2ten Eplinder nehmen, so sehen wir, daß ihre Schwere, das ist die Dicke der Wande wie 108 zu 67. die Warme aber wie 106 zu 70 gewesen. Woraus wir schliessen können, daß zwen gleich stark erhiste ähnliche Desen, den Raum bennahe nach Maaßgebung ihrer Dicke erwärmen. Bestrachten wir den 2ten und 3ten Eylinder, deren Oberstäche wie 98 zu 80, die Massenliech waren, die Erwärmung aber wie 712 zu 735.; so sehen wir daraus, daß die Vermehrung der Oberstächen hier keinen Bortheil, sondern vielmehr Schaden gethan habe. Aus der Figur aber erhellet, daß der Osen mit der grössern Oberstäche geschwinder erwärmet habe, und daß die höchste Wärme etwas stärker gewesen sen, als die von dem Osen mit der kleinen Oberstäche. Wir können hieraus mit Sicherheit den Schluß ziehen, daß man die Oberstäche der Oesen, nicht durch Albgang ihrer Dicke vermehren soll. Kan aber ein Osen ben dersclben Dicke eine grössere Oberstäche bekommen, so wird dieses ihm Vortheil bringen. Ueberhaupt also wird durch diese Versuche klar, daß die Grösse der Massen. Der Erwärmung des Zimmers sehrzu gute komme.

In Ansehung der Stelle, die der Ofen einnehmen soll, läßt sich aus dem vorhergehenden folgendes leicht abnehmen. 1) Der Ofen soll weder nahe an den Fenstern, noch nahe an der Thur stehen, weil in benden Källen zu viel Wärme ungebraucht verlohren geht. 2) Er soll ganz fren stehen, das ist, nirgend an die Wand des Zimmers angebauet seyn, weil ihm auch dadurch

viel Warme entzogen wird, die dem Zimmer nicht zu gute kommt.

DBir wollen nnn alles vorhergehende furz jusammen fassen, und über Die Bollkommenheit der Defen folgende Regeln festseben. 1) Muffen fie einen lebhaften Zug haben, daß die Klamme so groß und so lang wird, als es von Der gegebenen Menge und Beschaffenheit des Holkes möglich ist. 2) Muß der inwendige Gang des Ofens so lang seyn, daß die langste Rlamme nicht darüber hinausreicht, sondern noch etwa 2 bis 3 Fuß von der Rauchröhre abs bleibet. 3) Muß der Bang so enge senn, daß die Klamme seine Weite ganz ausfüllt. 4) Soll der Gang durch furze Krummungen geleitet werden, daß: Die Svike der Klamme allezeit an die Wand des Ofens anschlägt. 5) Muß man die Wande des Ofens so dick machen als nur möglich ift, wenn nur diese Dicke nicht hindert, daß sie wenigstens so warm werden, als das kochende Baffer ift. Biel warmer muffen sie nicht sepn, aber auch nicht viel kalter. 6) Muß überhaupt die Rigur des Ofens so beschaffen senn, daß er mit derselbigen Lange des Ganges und derselbigen Dicke, den großten Raum im Binmer einnimmt. 7) Endlich foll er gang fren und an einem Orte des Zimmers stehen, wo der wenigste Durchzug ift.

Wir sind aber nun noch weit von der Ausschung der Hauptfrage, wie ein Zimmer mit der geringsten Menge Solz, auf die beste Art könne gewärmt werden, entfernt. Diese Frage kan auch nicht eher völlig auf gelößt werden, bis man noch eine Menge neue Versuche über die Natur und die Würkung des Feners gemacht, und die ganze Theorie von der Erwärmung und Erkältung der Körper weiter getrieben hat. Es kommt hieben zuerst auf solgende einzele Fragen an. 1) Wenn eine gewisse Menge Holz gegeben ist, wie kan es so in Brand geseht werden, daß dadurch die größte mögliche Menge Feuer hervorgebracht werde. 2) Wenn die Menge des Feuers, das in einem Osen brennt, gegeben ist, wie muß der Osen beschaffen seyn, daß von demselben Feuer die größte mögliche Menge, in der Stärke, die den Grad des kochenden Wasser nicht viel übersteiget, in demselben gesammlet werde. 3) Wenn die Menge der Wärme, die in einem Osen von gegebener Masse aufgefaßt ist, gegeben wird, wie muß der Osen beschaffen seyn, damit das Zimmer auf die

portheilhafteste Beise dadurch erwärmt werde.

Hat man diese dren Hauptfragen aufgelößt!, so muß man suchen zu bestimmen 1) wenn die Grösse eines Zimmers, und der gewöhnlichste Grad der in höchsten Winterkalte darin gegeben ist, wie viel Holk erfordert es, dasselbe

vermittelst des besten Ofens gehörig zu erwarmen? 2) Wie niuf die Menge des Holhes und die Groffe des Ofens vermehrt werden, wenn das Zimmer amen oder drenmal groffer wird, als es in der vorhergehenden Frage angenommen worden? Gede Dieser Fragen hat ihre groffe Schwürigkeiten, es ift aber doch zu hoffen, daß sie kunftig werden aufgeloft werden, wenn die Dyrometrie eben so wie andre Theile der vermischten Mathematik, wird ausgearbeitet senn, wozu wir dem Leser oben bereits Hoffnung gemacht haben.

Damit wir aber ben der jetigen Unmöglichkeit der volligen Auflosungen Dieser Fragen, doch etwas, das nicht gar zu weit von der Wahrheit abgeht, darüber angeben, wollen wir hier eine wahrscheinliche Auflösung der Haupt= frage geben, und deren Berbefferung funftigen Untersuchungen überlaffen.

Wenn man ein Zimmer annimmt, das 18 Ruß lang, chen so tief und 12 bis 13 Ruß hoch ist, wie unfre meiste Wohnzimmer sind, so setze man in Demselben einen Dfen, ohngefahr von der Art, wie der, welcher in der Abhandlung, die den Preiß gewonnen hat, beschrieben wird; nur mit der besondern Beschaffenheit, daß die Lange des Ganges k, k, k, k, von der Stelle, wo das Fig. B. Holf liegt, bis an die Rauchrohre, etwa 24 Ruß betrage. Die Weite dieses Ganges mache man nabe an dem Reuerheerd, etwa von einem Quadrat Ruf. Diese aber vermindere man nach und nach bis auf den vierten Theil, und vermehre sie wieder etwas gegen die Rauchrohre. Den Gang felbst leite man durch beständig abwechselnde Krummen, nach der Art, wie die 2te und 3te Rigur, Der hernachstehenden Rupferplatte, zeiget. Endlich mache man Die Dicke der Racheln oder Wande, ohngefahr 7 Boll. Ein folcher Ofen mit 20 Pfund gutem trockenem Sols, das auf einmal kan angelegt werden, geheißt, foll unferin Vermuthen nach bemeldtes Zimmer ben einer gewöhnlichen Winterkalte, wenn fonst das Zimmer gut gebauet ift, hinlanglich warmen, und die Marme 10 bis 12 Stunden lang halten.

Sollte nun das Zimmer noch einmal so groß senn, als wir es angenommen haben, fo mißte frenlich alles vergroffert werden. Aber wirgetrauen uns wicht zu sagen, in welchem Maasse die Vergrofferung geschehen mußte.

So viel haben wir, ben der noch vorhandenen Ungewisheit der Sache,

pon der besten Beschaffenheit der Defen anmerken wollen.

Bon dem Einheißen ift anzumerken, daß es vortheilhaft sen, wenn alles Holk, was zu einer Beitung bestimmt ift, auf einmal angelegt werde, und

wenn man fleißig Acht hat, daß es lebhaft brenne. Man' muß zu dem Ende oft darnach sehen, und die Stücke, welche vom Feuer etwas weggefallen, wieder anlegen, damit alles zugleich verbrenne, und man den Ofen bald zumachen könne, damit die Hike nicht zur Nauchröhre herauskahre. Deswegen ist es sehr gut, wenn alle Stücken Holft gleich lang, und nicht gar zu ungleich dick sind. Denn wenn alles eingebrannt ist, bis auf ein Stück, das noch lange nachrancht, so daß man den Ofen nicht zumachen kan, so geht ungemein viel Hike verlohren.

Num bleibet uns noch übrig, daß wir einige Anmerkungen von den verschiedenen Arten des Holkes machen. Die Bersuche, welche man mit den in dieser Sammlung beschriebenen Defen gemacht hat, haben uns gelehrt, daß von den verschiedenen Holkarten, die wir gebraucht haben, das Rienenholk, wenn nehmlich von jeder Art gleich viel Pfunde genommen werden, die beste Würkung thue. Dieses kommt von zwey Ursachen her. 1) Weil dieses Holke geschwinder brennt, und eine grösser Flamme macht, als die andern Arten. 2) Weil ein Pfund davon ein grösseres Stück ausmacht, als von andern Arten, die schwerer sind. Wir wollen dieses Holk mit dem rothbüchenen vergleichen.

Unfre Erfahrungen, denen wir aber gleichwohl keine mathematische Giewisheit zuschreiben konnen, haben so viel entschieden, daß 12 Pfund Richtenholt dem Zimmer ohngefehr dieselbe Barme gegeben haben, als 16 Mfund buchen, oder 3 Pfund so viel als 4 Pfund. Dun kan man annehmen, Daß eine Mittelgattung Fichtenholt, das weder zu fett noch zu mager ift, zu einer auten Gattung Buchenholt, fich in Unsehung der Schwere ohngefehr verbalt wie 55 ju 85, oderwie 11: 17. Wenn alfo 12 Pfund Richtenholk 17 Sticke maren, so wurden 11 gleich groffe Stucke Buchenholt auch 12 Vfund wiegent folglich würden 14% Stücke davon 16 Pfund wiegen. Mithin thun 14% Stücke Buchenholy eben die Würkung, als 17 Stück Fichtenholy, oder mit 147 Rlaftern Buchen wird man fo weit kommen, als mit 17 Rlafter Richten-Nach den gegenwartigen Preisen in Berlin kostet ein Saufen vom erften, das Unfahren und Sauen mit einbegriffen, ohngesehr 24 Athlr. und pon andern 22 Michir. Hieraus folget endlich, daß man ben ber Keuerung mit Buchenholt mit 7 Richlr. 8 Gr. bier eben fo viel ausrichten wurde, als mit 7 Rthlr. 19 Gr. wenn man Kichtenhols brennet.

Ben unsern Versuchen hat Das Sichenholt bennahe eben dieselbe Würkung gethan, wie das Buchenholt. Zwar schien die Warme von jenem et-

was groffer, aber sie nahm geschwinder ab. Das Elsenholt aber ift das geringste gefunden worden. Es waren bennahe 15 Pfund davon nothig, um Die Barme zu erhalten, die man von 16 Pfund Buchen- oder Gichenholt be-Da es aber nur um etwas weniges schwerer ift, als das Richtenholt, so laßt sich gleich sehen, daß es noch von geringerm Gebrauch ist, als dieses. Wir konnen zwar unfre Berfuche hierüber nicht für ganz zuverläßig ausgeben; denn da sie nur beyläufig gemacht worden, so kan es wohl senn, daß ben ganz genauer Bestimmung Die Berhaltniffe etwas anders herauskommen wurden. Doch wird es sich allemal überhaupt zeigen, daß von den erwähnten 4 Arten Holy, das von der Buche das beste sen, nach ihm das von der Eiche, denn Das von der Bichte, und zulett von der Elfe. Bir haben fein Birkenholt ben der Sand gehabt, aber aus andern Beobachtungen glauben wir schlieffen ju konnen, daß dieses beynahe eben so gut, als das Buchen ift. Da nun die Buchen einen sehr guten Boden erfordern, die Birke aber auch in dem schlech= testen Boden fehr aut fortkommt, so ist der Inbau derselben bochstens zu ems pfehlen. Es giebt hier zu Lande groffe Striche Landerenen, Die dem Landmann kaum Die Muhe der Bearbeitung bezahlen, wenn er Korn Darauf faet, Da Die Birfen fehr gut fortkommen wurden. Es mare Demnach ju wunschen, Daß man an solchen Orten Birkenwalder faete; wenn anders die Umftande so sind, daß die Abfuhre des Holkes von solchen Dlaken, ohne groffe Unbequemlichfeit geschehen konnte.

Bas endlich den Torf betrift, so sind wir kaum im Stande seinen Merth gegen Das Brennholtz zu bestimmen. Denn diese Urt der Reuerung fällt so sehr ungleich, daß ein gleich groffes Stuck bald mehr bald weniger Einige von unfern Berfuchen schienen anzugeigen, daß 18 Schwere hat. Whund Torf, welches Gewicht 10 Stücke ausmachten, denselben Dienst thaten, als 16 Pfund Buchen , oder Eichenholf. Rach einer ohngefehren Ueberrechnung, moben es nicht möglich war, alle nothigen Umftande genau ju bestimmen, fand man, daß der Torf seiner Ruslichkeit halber zwischen das Richten-und Elsenhola mußte gesetzt werden; so daß jenes etwas bester, dieses etwas schlechter ift, als der Torf. Dieser fallt aber an jeden Ort anders, folglich laßt sich keine allgemeine Regel Darüber geben.

Es erhellet aber überhamt aus allent, mas wir in diesem Vorbericht untersucht haben, daß die Entscheidung der Frage über den besten Ofen und über

über die vortheilhafteste Feuerung gar nichts leichtes sen, da sie von den tiefssinnigsten Untersuchungen der Naturlehre und in der Mathematik abhängt. Man könnte über andre in die Policen, Landwirthschaft, in die Manufacturen und die gemeine mechanische Künste einschlagende Materien, tausend Fragen machen, deren Beantwortung eben so vielen Schwürigkeiten unterworfen wäre, als die, welche der Inhalt dieses Vorberichts ist. Hieraus aber läßt sich abnehmen, was für wichtige Hüsse die allgemeine Landespolicen von den Wissenschaften zu erwarten hätte, wenn in einem Staat bende nach gemeinsschaftlichen Absichten betrieben würden.

Endlich haben wir über diese ganze Sache nur noch ein Wort hinzuzisehen, woraus jeder wird urtheilen können, was für Nugen das Publicum aus den löblichen Veranstaltungen wird ziehen können, die man einem Johen

General-Directorio zu danken hat.

Der Ofen, welchem man den ausgesetzten Preis zuerkannt hat, ist gegen einen gemeinen Ofen in Vergleichung gestellt worden. Dieser war groß, sonst gut gebauet, und inwendig durch eine Scheidewand so abgetheilt, daß das Feuer aus dem untern Theil oder Rasten an der vorder Seite in den obern Theil heraussteigen, und in demselben an der hintern Seite sich wieder herunter gegen die Scheidewand wenden nußte, wo der Rauch wieder herausging.

Man hat den 4ten Jenner dieses Jahres, da die Kälte mittelmäßig war, so daß der Reaumurische Thermometer 1½ Grad unter dem Frost stund, welches ohngesehr der 28ste Grad des Sahrenheitischen ist, den gemeinen Osen mit 51 Pfund, den andern mit 32 Pfund Sichenholz eingeheißt. Das Zimmer, wo der gemeine Osen stund, hatte alle mögliche Wortheile über das andere, welches durch den Preisosen gewärmt wurd, indessen wurd im ersten Zimmer der eine Thermometer von der größten Wärme um 5, der andere eben so viel in die Höche getrieben. Im andern weit kältern Zimmer aber der eine um 4, der andre um 6½ Grad, so daß der Preisosen mit 32 Psund Holz würklich vielmehr Würkung gethan hat, als der gemeine Osen mit 51 Psund. Wenn also der neue Osen, nach Anleitung dessen, was vorher ist erinnert worden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert worden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert worden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert korden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert sorden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert sorden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert sorden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert sorden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert sorden, verbessert wird, so ist kein Zweisel, daß man davorher ist erinnert sorden.

### Abhandlung

Von der besten Art Oefen anzulegen, wodurch das Holk ersparet wird.

§. I.

m zu bestimmen, welches die beste Art Defen anzulegen, wodurch das Holz ersparet wird, ist nothig, einen richtigen Begrif von den Defen zu haben.

Der Dfen ist ein Gebäude, welches aus einer Oberfläche, (superficie) einem Grund, (basi) einem Einheitze-Loche, einem Wind Loche, und einem Zug. und Rauch-Loche bestehet.

Das Aschen-Loch, der Rost (craticula) und der Bock, sind keine wesentliche Stucke des Ofens.

Ich seine aus der Naturlehre die Gründe zum voraus, warum die §. 2. erwehnte Stücke ben einem Ofen wesentlich sind, und warum ausser denensselben kein Feuer in einem Ofen brennen oder bestehen kan.

Ferner setze ich aus der Naturlehre zum voraus, daß ein Körper desto mehr Ditze von sich giebt, je grösser dessen Oberstäche. So nehme ich auch als eine bekannte Erfahrung an, daß ein Feuer desto mehr Ditze giebt, je lebhafter es brennet, und je mehr es angeblasen wird.

In dieser Abhandlung ist die Nede von den Defen, die bestimmt sind, ein Zimmer oder Gemach zu erwärmen.

Man findet bei allen Arten von Stuben-Defen die §. 2. erwehnte wesentliche Stucke.

Ben allen Stuben-Oefen ist ein Kreiß Lauf (eircul:) des Feuers und der erhisten Luft, nemlich von dem Grunde (basi) des Ofens durch die Oberstäche und das Zug- und Rauchsoch, daben dann durch das Einheisen und Windloch immer frische Luft eindringet.

N

§. 9.

Das Zug-und Nauchloch versiehet ein einziges Loch, so ist auch ben de nen meisten Defen, deren Einheißeloch ausser dem Zimmer befindlich, kein besonderes Windloch, sondern ein einziges grosses Loch versiehet gemeiniglich bender Stelle.

Bor manchen ist ein eisern Thurchen, welches unten wieder mit einem kleinem Loch und Thurchen versehen, welches letztere das Windloch ausmachet und bestimmet.

6. 10.

Bei allen Defen, deren Einheitzeloch in dem Zimmer befindlich, ist ein besonderes kleines Windloch, und werden daher dergleichen Defen Winds Defen genennet.

§. 11.

Je grösser die Oberstäche eines Ofens, je schicklicher das Windloch angebracht, je lebhafter das Feuer brennet, und je långer das Feuer und die Hise vor dem Grunde die zu dem Zug- und Rauchloche laufen (circuliren) muß, desto vollkommener ist der Ofen, weil ich mit weniger Feuer eine grössere Hise erhalten kan. §. 5. Ausser dieser Vollkommenheit kommen noch mehrere Borzüge vor, die bei einem Ofen in Acht genommen werden können; als die Bequemlichkeit bei dem Einheitseloche, imgleichen, daß das Feuer leicht anzumachen, und leichte brennet, daß kein Rauch in die Stube ziehe, daß man in den Ofen kochen könne, daß ein Ofen gut und sormlich aussehe, daß er wenigen Raum einnehme, daß er mit geringen Kosten anzuschaffen und zu sehen, ingleichen die Möglichkeit ihn in allen Zimmern sehen zu können.

#### §. 12.

Ben denen nach alter Art verfertigten Kachelofen sinden wir eine bewunderungswürdige Grösse der Oberstäche; und gewiß, wann man alle Hölen und Oberstächen sämtlicher Racheln überlegt, so kommt eine so grosse Oberfläche heraus, die die künstlichsten Oesen neuerer Art übertrift. Und in dieser Absicht ist denen alten Rachelosen nicht alle Vollkommenheit abzusprechen. §. 1 1-

#### §. 13.

Unsere Altväter haben ben ihren alten Defen noch einen Vorzug, nemlich sie führen gemeiniglich zum Grunde (basi) einen sehr groffen Stein, welchen sie den Höllstein nennen. Dieser Stein gehet nicht nur unter dem ganzen Ofen weg, und macht dessen Grund aus, sondern ragt auch hinten, wo der Ofen von der Wand abstehet, hervor bis an die Wand; wann nun den Tag über das Feuer in dem Ofen auf dem Stein liegt, so wird er dadurch nach und nach erhiset, und durchaus erwärmet, so daß Abends und nächt-licher Weile, wenn kein Feuer mehr in dem Ofen ist, dieser Stein-seine Wärme wieder von sich giebt, und also der Bauer auf demselben warm sien und liegen kan, auch die ganze Stube eine zeitlang temperirt bleibt. Ich seize ans der Naturlehre zum voraus, wie die Wärme aus dem wärmern Ort in einen kältern wieder übergehe.

#### §. 14.

Diese Defen laffe ich den Bauern, jumal wenn sie mit Stroh heißen muffen.

Die neuern Racheldsen gehen darinnen von den altväterischen ab, 1) daß sie keinen Höllstein, sondern gemeiniglich eine eiserne Platte zum Grunde haben, 2) daß der unterste Theil des Ofens aus 3 eisernen Platten bestehet, 3) daß der Kreißlauf des Feuers und der Hise ordentlicher bestimmt ist, daher dann die Mitte des Oberntheils des Ofens gemeiniglich durchaus hohl ist, wodurch zugleich die Oberstäche (superficies) vermehrt wird.

Ich finde daben vor den alten Kachelofen weiter keinen Borzug, (h. 11) ausser daß sie ein besseres Ansehen haben, auch deshalben, weil die unterste Halfte aus z eisernen Platten bestehet, dauerhafter sind. Daß sich das Sissen leichter erhiset, giebt ihnen um so weniger einen Borzug, da die einmal erhiste Kacheln ihre Dige desto länger behalten, wozu ich die Gründe aus der Naturlehre wieder zum voraus sehe.

Manhat auch heutiges Tages ganz eiserne Defen, deren oberer Aufsatz aus acgossenen eisernen Platten oder aus Sisenblech besteht. Dergleichen Defen sehen gut aus, und sind dauerhaft. Ihre Bollkommenheit aber ist nach dem S. 11. zu beurtheilen.

§. 18.

Ausser dem ordentlichen Sinheiteloche ausser dem Zimmer, hat man angefangen in dem Zimmer noch ein Sinheiteloch, gemeiniglich auf der einen Seite in den Ofen zu machen, und solches mit einem eisernen Thurchen zu ver-

versehen, an welchen noch ein kleines Ventil oder Windloch befindlich; die Ursache dieser Ersindung ist, um desto bequemer und mit wenigerem Holz einheizen, und in den Ofen kochen zu können. Ich halte aber wenig oder nichts davon; denn man hat 1) ben Verånderung des Wetters den Rauch in der Stube, 2) vor beständig den Geruch vom Essen, 3) ist ein immerwährender Zug in der Stube, welcher schwächlichen Personen höchst schädlich ist; und sind dieses eine Urt Windosen.

St. 49 2 . A. 19 11. 12 mm . S. . 19.

Um die Unbequemlichkeiten des Sinheißeloches in der Stube §. 18. zu verhüten, und dennoch bequem in dem Ofen kochen, und mit wenigem Holz heißen zu können, hat man angekangen Queröfen zu sesen, welche anstatt gerade in ein Zimmer hineinzustehen, inwendig quer an der Feuerwand, und etwa i Schuh von derselben abstehen; ihr Einheißer und Windloch befinden sich nebst dem Zug- und Rauchloche ausser dem Zimmer. Wey dergleichen Oesen kommt es hauptsächlich auf einen guten Kreißlauf (circul:) des Feuers und der Hitz an. Da diese Oesen heutiges Tages bekannt genug, so achte ich nicht für nöthig solche genauer zu bestimmen.

§. 20.

Ein Querofen hat nicht nur alle Vortheile eines Kachel- oder eisernen Ofens neurer Art, §. 15. und 17. sondern hat noch zum voraus, daß er in einem Zimmer wenig Raum einnimmt, und überhaupt gut aussiehet. Nur istzu bemerken, daß er in ein kleines oder mittelmässiges Zimmer gehört, welches durch ein mäßiges Feuer erwärmet werden kann; dahingegen ein grosses Zimmer durch einen Querofen sast gar nicht zu erheißen ist, und durch das Einheiße-Zug- und Rauchloch ben nahe eben so viel Hise wieder hinaus, als in das Zimmer geht. Dahero manche einige Jahr lang einen Querofen gestühret, solchen aber endlich wieder um, und auf die gewöhnliche Art in die Stube hinein setzen lassen.

§. 21.

Ferner hat man Defen, die 2 Zimmer zugleich heißen, dergleichen sind gut, wann vor beständig die 2 Zimmer zu heißen sind. Dahingegen wann das eine Zimmer zu Zeiten nicht zu heißen, so raubt es dennoch Hike, ob man gleich das Feuer in dem Ofen auf die Seite des andern Zimmers macht.

Einen Windosen nenne ich einen Ofen, dessen Einheiße und Windloch blos in der Stube, das Rauch- und Zugloch aber durch die Wand in einen Camin,

Camin, Rauchfang, oder Feuermauer, (Schornstein), oder durch die Wand, oder durch das Fenster auf die frene Gasse geht. Dergleichen Windosen besteht gemeiniglich aus Blech, kan aber auch aus Kacheln gemacht werden. Man kan ihm eine Figur geben wie man will, und die Röhren nach Gefallen leiten, wie es sich schicken will. Ich erinnere, daß ein Windosen von Kacheln mit geringern Kosten geseht werden kan, und die Wärme länger hält, als einer, der aus Blech gemacht ist. §. 16.

Je grösser die superficies des Windosens, ich meine, je mehrere Hölen und Röhren man auf eine schickliche Urt anbringen kan, wodurch man einen längern Umlauf des Feuers und der Hise erhält, desto vollkommener ist der Windosen. §. 11. und §. 5.

Es hat der Windosen noch verschiedene Vorzüge darinnen vor den andern Desen, daß er einen kleinen Raum einnimmt, gut aussieht, in allen Zimmern und Kammern angebracht werden kan, auch das Feuer in demselben leichte anzumachen ist, und sich gleichsam von selbsten anbläset. Sein größter Vorzug aber bestehet darinnen, daß er mit wenigem Holze ein Zimmer in kurzer Zeit erhiset. §. 11. und 5.

Allein das beständige Blasen des Windosens macht auch ein Zimmer in kurzer Zeit wieder kalt; und daß man an dem Windosen, so bald das Feuer abgebrannt, das Windoch zumacht, oder auch, die über den Windosen in der blechernen Röhre besindliche eiserne Scheibe um und vordreht, daß also der Zug verstopft wird, das will alles nicht helsen; sondern es bleibt eine allgemeine Erfahrung, daß der Windosen ein Zimmer so lange heiße, als das Feuer in ihm brennet.

Dieses continuirliche Ziehen und Blasen wird zwar von vielen als gesund angesehen, weil dadurch die Lust eines Gemaches immer erfrischet würde. Allein so viel als ein Zimmer frische Lust brauchet, geht immer durch Thur und Fenster nach und nach unvermerkt aus und ein; da im Gegentheil das allzustarke Ziehen des Windosens nothwendig eine beständige Zuglust in einem Zimmer verursachet, welche schwächlichen Personen höchst schädlich, sonderlich denjenigen, so Flüssen, Kopfweh, Neisen, Sicht, Podagraze. untersuch

worfen. Ich rede nicht von starken und gesunden Naturen, welche die Zugluft vertragen können, und derfelben gewohnt sind.

Ware diese beständige Zugluft nicht, welche eines Theils höchst ungesund, andern Theils die Hike zum Zimmer immer wieder hinaus jagt; so wurde ich den Windosen den vollkommensten nennen. §. 24.

§. 28.

Um nun den Windosen zu dieser Vollkommenheit zu bringen, so muß man sein Windloch, wenn eines bereits daran befindlich, vorbeständig zulassen. Versertiger man aber einen neuen Windosen, so läßt man das gewöhnliche Windloch an dem Einheitzeloche ganz weg; daß also, sobald man das Feuer in dem Windosen angemacht hat, und das Einheitzeloch, durch sein eisern Thurchen, welches genau schliessen muß, wieder zumacht, aller Zusammenhang der Luft in der Stube mit der Luft in den Windosen gehoben wird.

Auf diese Art aber §. 28. wird das Feuer nicht fortbrennen, sondern in einem Augenblick wieder ausgehen. §. 4.

§. 30.

Man hat vielleicht für unmöglich gehalten, ein Windloch anders anzubringen, als vorne am Thurchen des Einheitseloches. Allein man kan dieses auch gleich vorne durch eine Seite des Windosens gehen lassen. Man macht das Windloch rund, im Durchschnitt 2 bis 3 Zoll weit. Doch ist die runde Figur nichts wesentliches.

6. 31.

Damie man aber den Zusammenhang der Luft in dem Zimmer mit diessem Windloche verhindere, so führt man eine Röhre von dem Windloche seitwerts durch die Wand, entweder auf die freie Gasse, oder in eine Küche, Kammer, Saal z. so ist die beständige Zugluft in demjenigen Orte, wohin die Windrohre gehet.

§. 32.

Eine folche Rohre kan von Thon gebrennt, oder von Eisenblech gemacht werden. Sie kan öffers ganz kurz und nur 1½ Schuh lang sein, wenn nemtich der Windvsen nahe an der Wand stehet, durch welche die Windröhre geführet wird.

11 - 12 - 13 - 13 S. 10 33.5 = . 6 3 3 15 16 16 16 16 16

Dahingegen fie viel langer sein muß, wenn man fie nicht kitmerts durch eine Wand führen will oder kan, wenn nemlich die Windrohre wieder in eine Stube laufen, und darinnen eine beständige Zugluft verursachen murde; als in welchem Kall man die Windrohre durch ein Knie (Beugung) gerade unter fich in den Rußboden der Stube geben lagt; ift nun unten just ein frener Ort, da deraleichen Windloch angebracht werden kan, w läßt man die Windrohre nur durchaus gehen, und braucht solche nicht hervorzuragen, daß man sie also unten nicht zu sehen bekomt. Will sich dieses aber nicht schicken, so läßt man die Windrohre unter den Bretern des Rufbodens der Stube, deren eins oder mehrere man aufheben muß, meg = und unter der Thur oder sonft wo, auch im Fall, auf die freie Gaffe hinaus lauffen. Dergleichen Rohre braucht nicht hervorzuragen, sondern bleibt aussen der Wand gleich, so kan man weiter nichts davon sehen, als ein kleines Loch; sie kan lange Jahre liegen, ohne daß man darnach zu feben nothig hat; sie kan aus Brettern gemacht werden, von welchem 2 oder 3 Boll breite Strieffen, ins Quadrat zu. sammen gefügt werden, oder auch aus thonernen und gebrannten Rohren; nur wo fie durch die Seite des Bindofens geht, muß fie von Gifenblech feyn. Man fan die Windrohre auch über den Brettern, an der Seite des Zimmers weg und an die freie Luft laufen lassen, so daß einer, der es nicht weiß, diese Robre für eine Leiste ansiehet.

#### §. 34.

Ueberlege ich die Sache recht; so kan ich die Windröhre allemal seitwerts anbringen, dann wo es nicht angehen will, das Windloch seitwerts durch die Mauer untenzu brechen, wo oben die Zuge und Rauchröhre durchsgehet, (welches frenlich das beste, und wo ich nur eine kurze Röhre brauche), so darf ich meinen Windosen nur gegen die Fenster, oder gegen eine Wand seinen, die an der Gasse, Hof ze. ist, von solcher rucke ich den Windosen einen Schuh ab, so hat es mit dem Feuer keine Geschr, zumal ben dem Windosen, wovon §. 39. und 40. die Rede ist, welcher seine Historisch nicht gegen die Wand, sondern in die Stude herein treibet; das Windloch und dessen Köhre lasse ich seitwerts durch die Wand auf die Gasse gehen, welches an den schönsten Gebäuden das Unsehen nicht verringert, massen die Röhre nicht hervorzuragen braucht; die Zuge und Rauchröhre sühre ich oben in der Höhe in dem Zimmer weg, und durch die Wand in einen Camin, Rauchsang oder Feuermauer; (Schornstein) durch diese Röhre wird die superscies des Windosens uugleich

zugleich ungemein vermehrt, §. 23. Man kan auch die Zug- und Rauchrohre auf die Gasse, Hof ze. gehen lassen, wiewohlen mir dieses niemalen gefällt, weil der Rauch die Gebäude schwärzet, und denen Nachbarn beschwerlich ist.

§. 35.

Den Zug der Windrohre kan man mäßigen, wenn man was hineinlegt, etwa einen Stein, oder man kan ein Bentil davor haben, so sich drehen läßt, nemlich innen am Windofen.

§. 36.

Die Windrohre muß 2 bis 3 Zoll über dem Grund (basi) angebracht werden; sie kan auch etwas schreg über sich geführt werden, so kann nichts vom Feuer hinein fallen; wiewohl dieses gar nicht zu besorgen ist, denn der Zug geht alle von der Windrohre in den Osen hinein. Auch in dem Fall kan die Windrohre aus den Windosen heraus etwas schreg über sich gehen, wo man sie hernach durch ein Knie wieder unter sich leiten will. §. 33.

### \$ -37.

Ein solcher Windosen wird nie in der Stube rauchen, weil die Windstohre ausser der Stube befindlich; ich habe auch niemalen wahrgenommen, daß die Windröhre semalen geraucht habe; damit aber der Kreißlauf des Feuers nicht durch einen widrigen und von oben herein dringenden Wind geshindert, und gegen die Windröhre getrieben werde; so ist es gut, daß die Zug und Nauchröhre in einen guten Camin, Nauchfang und Feuermauer (Schornstein) gehe, welche just oben und in den Firsten des Gebäudes hinsauslauft, ich menne in eine Feuermauer, die an sich gut siehet, und auf welche ein widriger (contrairer) Wind nicht stossen kann, wie geschiehet, wenn eine Feuermauer an der Seite des Daches hinauslauft. Geht aber die Zugs und Rauchröhre auf die frene Gasse, so muß man aussen ein Knie aussez, und solches allemal nach dem Wind drehen.

ी हैं। अपने एक देवेंग्यांका असे हैं कि साब 8.55

Man kan gar leichte einen jeden Kachel-oder eisernen Ofen neurer Art, §. 15—17. auch diejenigen Oesen', so ihr Einheitzeloch bereits in den Zimmern haben, §. 18. zu einen Windossen machen, dessen Windoshre ausser dem Gemach befindlich, nemlich man drehet den Osen herum, daß er einen Querossen vorstellet, §. 19. und quer an der Wand weg, und einen Schuh von derselben abstehet, vorne macht man durch die vorderste Platte das Einheißeloch, welches auch an der Seite seyn kan; §. 18. Vorne durch die Seitenvlatte

platte gegen die Wand läßt man das Windloch nebst der Windröhre durch die Wand in die Küche zc. gehen. §. 31. Das alte Windloch, wenn eines bereits da, läßt man vor beständig zu, §. 28. und oben lauft das Zug = und Rauchloch durch eine Röhre in den Camin, Rauchsang oder Schornstein. Und das ist eine gute Art Defen anzulegen, wodurch das Holz ersparet wird; zumal wann man seinen Ofen, den man einmal hat, bepbehalten will.

#### §. 39.

Alle & 11. 22. 23. 24. 27. 28. 31. 35. und 37. verlangte Bollkommenheiten, treffe ich ben einem Windosen an, wie ihn Fig. A. nehst beygefügter Erklärung darstellet. Nemlich dieser Windosen hat eine grosse Fläche, einen guten Kreißlauf des Feuers, das Feuer giebt eine starke Hike von sich, weil es lebhaft brennet, ich erhalte also durch wenig Feuer eine starke Hike, das Einheißeloch ist bequem und in der Stube angebracht, das Feuer ist leichte anzumachen, und bläßt sich gleichsam von selbsten an, die Windrichte besindet sich ausser der Stube, es wird also die ungesunde Zuglust verhindert, und das einmal erwärmte Zimmer behält seine Wärme, so lange als ein anderes Zimmer, wo kein Windosen, sondern ein ordentlicher Osen heißet, ich habe keinen Rauch in dem Zimmer, man kan in den Osen kochen und Essen wärmen, er sieht gut aus, nimmt wenigen Raum ein, läßt sich in allen Zimmern andringen, und kan mit geringen Rossen gesetzt werden.

### 

Da nun der Fig. A. beschriebene Windosen alle verlangte Vollkommenheiten hat, insonderheit, weil ich mit wenigem Feuer eine grosse Hike erhalte, S. 11. und das einmal erwärmte Zimmer seine Wärme eine zeitlang behält; S. 28. seq. so halte ich dieses für die beste Urt Oesen anzulegen, wodurch das Holz ersparet wird.

প্রস্থান ক্রান্ত বিশ্ব করে । বিশ্ব করে ১৯১৮ - বিশ্ব করিছে বিশ্ব করে । বিশ্ব করে । বিশ্ব করিছে বুলা বিশ্ব করে । ব

### plante green blo Ment I. part in the Port De ver Burnelle

a. Ist der vordere Theil des Ofens, welcher mit dem eisernen Churchen d.

is ni s. p. Ale vis

b. Hit der hintere Theil des Ofens gleichfalls & Katheln hoch und un Radicheln breit geleder 1 and ingenie nam and and angle main man man lamme

: Ist die eine Seite 5 Kacheln hoch und 4 Kacheln lang.

d. Ift das Ginheiheloch, so mit einem eifernen Thurchen versehen.

Off das Windloch, welches vorne an der Seite durch die erste Kachel gebrochen, und dann ferner durch eine Robre und durch die Wand, won welcher der Windofen etwa einen Schuh abstehet, zu führen ist.

f. sind zwo leere superficies, worinnen man Essen stellen und warmen kan, hauptsächlich aber dienen sie zu niehrerer Ausbreitung der Hise.

gehen mit demselben auch hinter den Racheln h. weg, welche blos vorstehen, um dem Ofen eine bessere Befestigung und Ansehen zu geben. Oben sind diese superficies vorne mit einem eisernen Stab versehen, worauf Ochsenzungen liegen, welche hinten auf Racheln ruhen; dem obgleich diese superficies durchaus hohl sein könten, so ist es doch besser, in soferne dieser Osen quer an der Wand wegstehet, daß die hohlen fuperficies f. hinten an der Wand mit Racheln zugesent werden, wodurch die Hipe mehr hervor und in die Stube hinein getrieben wird.

. Ist das Rauch- und Zugloch, welches vorne mittelst einer Rohre durch die Wand in einen Rauchsang, Camin oder Feuermauer (Schorn

stein ) oder auch auf die Basse zu leiten ist.

July BE

k. Der punctirte Striel k. zeiget den Kreißlauf des Feuers; der Dife und des Rauchs an.

Diese Racheln sind i Schuh hoch und breit anzunehmen; sind aber die Racheln niedriger, so muß man den Ofen 6 bis 7 Racheln hoch und 5 bis 6 Racheln lang, und 2 Racheln breit setzen, und kan nian eine dritte superficiem f. machen, dergleichen Ofen wird gut heißen.

Alle viertel oder halbe Jahr wird der Ofen ausgepußt, wie dann ein verständiger Topfer den ganzen Ofen leichte auspußen kan, wenn er ihn an den gehörigen Orten, zumal oben und an der Kachel I. öfnet.

# m 165's non rapidity Line when the city in the contract of the

### jur Spahrung des Holses

#### woleingerichteten Zugofens.

Me mir bekannt gewordene zur Ersparung des Holzes eingerichtete Defen fommen in Abficht der inwendigen Structur Darin überein, daß Die so genannte Rauchröhre von dem Heerd des Ofens fehr weit entfernet ift, und Die Die gufotderst durch einen fellangenformigen langen Bang dem Dfen mitgetheilet wird, bevor dieselbe durch die gemeldete Rohre in den Schorftein verflieget. Aft diese nach dem Schorstein zugehende Defnung dem Berde Des Ofens sehr nake, so ist leicht abunehmen, daß ein groffer Theil der Hibe verlohren gebe, mithin fehr viel Soly zur Aufheitung des Ofens und Ermar mung eines Zimmers erfordert werde. Ift aber Die nach dem Schorstein gehende Defnung von dem Beerde vermittelft eines schlangenformigen Ganges weit entfernet, so muß nothwendig die Sike dem Dfen zuforderst mitactheilet und ihrer Bestimmung gemäß gehörig angewandt werden, mithin wird nur wenig von der Hige durch die jum Schorftein gehende entfernte Robre verfliegen, und dahero weit weniger Soly, ale im erften Rall zur Aufhei. bung eines Ofens und Erwärmung eines Zimmers nothig fenn. Teweiter alfoin einem Den die sogenannte Rauchrohre von dem Berde des Dens entfernet werden kan, je weniger Sols wird man zur Aufheitung eines Dfens bedurfen.

tien nem diefer Betrachtung scheiner mir die Structur Destenigen Deins, wovon ich, auf Berankaffung E. Höchstpreißt. Ober Directorii Einer Doben Romint Academie der Wiffenschaften einen Riff vorzulegen und zu beschreiben Die Chre habe, vorzugleich einer nahern Betrachtung wurdig zu senne. Der erste Angeber dieses Zugofens ist mir nicht bekannt. Es follen von dieser Art eis nige Defen auf dem Schloffe einer bengehbarten Fürst Defiden befindlich PULL senn.

fenn. Ich habe bergleichen in dem Wohnzimmer eines gewiffen von Abel in der Prignit angetroffen. Es bestehet derfelbe, wie die Zeichnung nachweiset. aus zween Rasten fig. 1. a. b. vier Saulen 1. 2. 3. 4. und einem aus zwoen Rammern bestehenden Aufsat fig. 1. c. und fig. 2. d. e. die ohngesehr 6 301 von einander stehende Kasten a. b. sind von gleicher Grosse 4 Ruf lang 11 Ruft breit und 2 Ruft hoch. Der Rasten a. ist der ordentliche Beerdkasten, worin eingeheißet wird, zu dem Ende dauerhaft verfertiget und mit Thon wohl ausgekleidet, weil derselbe die starkste Feuerhiße auszustehen hat; dagegen die Racheln des Raftens b. nicht so feart mit Thon ausgefüllet sind, weit Dieser Kasten gar nicht vom Feuer berühret wird und damit derselbe desto eher erwarmet werden moge. Die Saulen 1. 2. 3. 4. bestehen aus fleinen runden Racheln, sind 5 Fuß hoch, und haben im Durchschnitt 1 Ruß. Die Saule 1. ist inwendig am ftarkften mit Thon ausgekleidet, und halt ihre Zuarohre im Durchschnitt nur 4 Zoll. Die Saule 2. Die nicht einen so ho. ben Grad der Hike auszustehen, ist nicht so stark ausgekleidet, und halt ihre Zugröhre ohngefahr 6 Zoll. Die Zugröhren der Gaulen' 3. und 4. fo am wenigsten Sige auszustehen, sind am weitesten, und halten 9 Zoll. 21m Ende der 4ten Saule ist die in den Schorstein gehende Rauchröhre g. Unter derselben ist diese Saule fest zugemauret h. und öfnet sich nicht in ben Raften a. Der Auffat c. bestehet aus zwoen gleich groffen vermittelft einer quer durchgehenden Scheidewand abgetheilten Rammern fig. 2. d. e. die Rammer d. ofnet sich in die Saulen 1. 2. und die Rammer e. in die Saulen 3. 4. 2Benn der Deckel des Auffahes f. abgenommen wird, kan man mit einer Stange durch die Rammer d. fig. 2. in die Saulen 1. 2, und durch die Rammer e. fig. 2, in die Saulen 3. und 4. kommen.

Wenn nun in den Kasten a. eingeheißet wird, steiget die Sike durch die Saule 1. in die Kammer d. fig. 2. des Auffațes bis oben zum Deckel und gehet aus dieser Kammer durch die Saule 2. in den Kasten b. steiget hier-auf

auf wieder durch die Saule 3. in die Kammer e. fig. 2. des Aufsakes und gehet aus dieser Kammer zuletzt in die Saule 4. an deren Ende der Rauch durch die Rauchröhre g. in den Schornstein ziehet. Zu mehrerer Deutlichsteit ist der Zug der Hitze und des Rauchs in dem Riß mit punctirten Striechen abgebildet worden.

Se ift also leicht begreiflich, daß aus der Rauchrohre g. nur wenig Sige mit dem Rauch in den Schorstein verfliegen konne, indem die Site einen Meg von 40 Ruf pafiren, und sich zuforderst allen Theilen des Dfens, nemlich 2 groffen Raften 4 Saulen und einem Auffat von ziemlichen Umfange mittheilen nuß, dahero der durch die Rauchrohre in den Schorstein gehende Rauch fast gang kalt bemerket wird. Da also die Sike in Diesem Ofen gehoria angewandt wird, ehe sie durch die Rauchrohre verfliegen kan, so laffet fich schon a priori einsehen, daß diese Art Defen zur Ersparung des Holzes ungemein vortheilhaft eingerichtet sep. Die Erfahrung setzet Diese Bortheile ausser allem Zweifel. Der Herr von R. ift durch eine Isiahrige Erfahrung pon der durch diesen Dfen zu erhaltenden Holzersparung vollig überzeuget worden, und versichert derselbe, daß er in diesem Ofen ? Holz weniger als in eisnem ordinairen Ofen gebrauche, und daß dem ohngeachtet das Zimmer fehr geschwinde erwärmet werde. Geseht aber, daß durch diesen Ofen auch nur Die Halfte Solz ersparet wurde, so wurden doch die Bortheile schon groß genung fevn.

Ob nun zwar so viel gewiß ist, daß die Aufführung dergleichen Ofens weit kostbarer als ein ordinairer Ofen, so sind doch die Rosten gegen die Bortheile fast gar nicht zu rechnen, nicht zu gedenken, daß dergleichen Ofen, weil nur der Rasten a. und die Saule 1. dem Feuer ausgesetzt sind, 30 bis 40 Jahr ohne sonderliche Reparatur und ohne umgesetzt zu werden, stehen könne, zumal wenn der Rasten a. und die Saule 1. inwendig mit einem starz

Fen

fen Eisenblech ausgesetzt sind. Ein hiesiger geschickter Topfer hat dergleichen Ofen fertig, und zwar hat er die Säulen 1.12.3.4. aus einem Stücke verfertiget, welche er nach Beschaffenheit der ersorderlichen Weite der Zugröhren mit Thon ausfüllen will. Der Erfolg wird lehren, ob diese Säulen von der Güte und Dauer sehn werden, als diesenigen, die aus kleinen runden Racheln zusammen gesetzt sind. Er machet sich verbindlich, diese Art-Oesen nach Beschaffenheit der Grösse der Zimmer von verschiedener Grösse zu setzen.

Wenn die Zugröhren in den Saulen verunreiniget sind, und der Zug dadurch verhindert wird, alsdann wird der Deckel s. abgenommen, und werden durch die Rammer des Aussasses d. sig 2. die Zugröhren der Saulen 1. 2. und durch die Rammer e. sig. 2. die Röhren der Saulen 3. 4. gereiniget. Es fallen also ben der Reinigung die Unreinigkeiten der Zugröhre 1. in den Rasten a. und der Zugröhren 2. und 3. in den Kasten b. zurücke; die Unreinigkeiten der Zugröhre 4. der kunteinigkeiten der Zugröhre 4. der kommen am Ende der Zugröhre 4. die liegen. Der in dem Rasten b. sich ansammlende Ruß, wird aus der in die sem Rasten mit einer Thüre versehenen Oesnung heraus genommen, so wie aus der Rauchröhre g die auf dem Grunde der Saule 4. h. besindliche Unreinigkeiten herausgezogen werden. Wenn die Reinigung geschehen, wird der Deckel des Aussasses f. wieder ausgesetzt, und werden alsdann die Jugen mit Thon wohl zugemacht, damit der Rauch nicht oben heraus und ins Ziemmer dringen könne.

#### will be been Dill C. & D. o G. No. Plat Proce our de



proximilar a transfer and amore being agreed

# Prohandlung

bon ber besten Art

### Defen anzulegen,

dadurch das Holz ersparet wird.

Dent

Königl. Preußl. General-Ober-Finanz-Krieges: und Domainen-Directorio

1764.

übergeben

von

3. C. L.

Rebus ángustis animosus, atque Portis appare:

## 

## 

SIR HAND THE SIRE BURNET DE LA

Americance of the country of the second

# vic ii sone d'eli Defensianzulegen, Cesa gruddelle ii worder worden worden das Holls ersparet wird.

believe the Den Color in the foreign and are

and the fact flaginger

aß die Luft ein sehr flüßiger mit elementarischem Feuer vermischter Körper sein. Daß diese Vermischung nach der Jahreszeit beständig abwechsele, und daß aus dem starken Zugange dieses Feuers, Hiße, aus dem Abgange hingegen Kälte entstehe: sind in der Naturlehre ausgemachte Wahrheiten.

- 2. Sowohl Hike als Kalte vernstacht ben uns eine unangenehme Empfindung. Wir sind auf Mittel bedacht, uns sur beides, so viel als moglich, zu schüßen. Für erstere bezeigen wir eben nicht alle Sorgfalt. Wir begnügen uns, wenn wir den Sonnenstrahlen ohne Kosten ausweichen können. Und ob wir schon die Unzulänglichkeit dieses Mittels öfters ersahren; so glauben wir, es sei mehreres zu thun ausser unserer Gewalt und halten die grosse sür ein nothwendiges und nüsliches Uebel. Die Kälte hingegen macht uns ausmerksamer. Wir sind genöthiget den grossen Abgang des elementarischen Feuers, oder des Lethers in der Luft mit unserm Keuer zu ersetzen. Diese Bemühung aber, so man einheiten nennen kan, geschieht nicht ohne Unkosten.
- 3. Der Holzmangel und die daraus entstehende Theuerung desselben hat zu vielen Erfindungen der Defen Anlaß gegeben. Man kan sie aber insegesamt füglich in zwen Classen theilen: nemlich in Defen, die von innen, und die, so von aussen eingefeuert werden. Erstere sind unter dem Namen Windessen oder Zugösen bekannt. Die andere Art können blos Stubenösen heissen. Von beiden Arten kan ohne Voraussetzung einiger Sigenschaften der Lust und des Feuers nicht wohl geurtheilet werden.
- 4. Die Euft leidet vermöge ihrer Flüßigkeit und ihrer ansdehnenden und zusammenziehenden Kraft keine Ungleichheit in sich. Sie liebt gleich andern flüßigen Körpern das Gleichgewicht. So bald ein Theil derselben Gelegenheit bekommt, von seiner Stelle zu weichen; so ersetzt die nächstvorhandene diese Stelle den Augenblick wieder. Diese Neigung der Luft zu hindern, kan ohne gewaltigen Widerstand nicht geschehen; welches aus den Versuchen der Luftpumpe gar wohl bekannt ist. Sbeir diesen Trieb beobachtet die Luft in

in Ansehung der Warme und Kalte, da die warmern Theile so lange in die kaltern übergehen, bis das Gleichgewicht vollkommen hergestellet ist.

- 5. Ein Behåltniß, worinnen ein flüßiger Körper z. E. Wasser auf behalten werden soll, nuß forgfältig gemacht sein. Da die Lust weit flüßiger
  ist, so kan man in Erbauung einer Stube nicht sorgfältig genug verfahren. Sie wird-jederzeit Defnungen sinden, wodurch sie hineindringen kan, um mit der innern in Berbindung zu stehen. Ja, wenn man der Meinung, daß die Lust durch alle Körper dringe, beppflichten will; so scheint, die äussere Lust von einem Zimmer abhalten zu wollen, eine unmögliche Sache zu sein.
- 6. Das Feuer kan ohne beständigen Zustuß der Luft und Abstuß in die selbige nicht brepnen. Die Erfahrung so wohl, als auch die kläresten Versuche in der Naturlehre beweisen solches. Ja es ist bekannt, daß man vermittelst des Feuers die säntliche Luft aus einem Behältnisse herausjagen kan, wie z. E. ben Versertigung der Wettergläser geschieher.

Im gemeinen Leben fallen viele Falle vor, aus denen wir und besser helsen konnen, wenn wir die Eigenschaften der Luft und des Feuers zu Husse nehmen. Ich will ein paar Exempel anführen, die, ohngeachtet sie sich hieher nicht wohl schiecken, dennoch, weil sie das vorhergehende erstaren, so unnüße nicht sind. Mancher Liebhaber der engen Stiefeln muß sich oft ben dem Ans und Ausziehen derselben niartern. Meistentheils hat die Luft die meiste Schuld. Einige wissen des, Sie jagen die Luft vorher wit Feuer heraus. Behm Ausziehen hingegen haben sie kein Mittel. Ein Schräubchen statt des Spornträgers angebracht, das behm Ans und Ausziehen geöfnet werden kan, wird ohne Feuer bende Diensse verrichteit.

Das andere Exempel: Die mit Gewehr umgehen, werden wissen, daß man ein Gewehr, wenn das Jündloch verstopft ist, nicht pussen kan, es sei dem der Pfropf am Ladestocke locker gemacht. Ist aber dieser recht derb, so daß er die Mündung des Laufs vollkommen ausstüllt, so wird man solchen nicht nur schwers lich hineinstossen, sondern auch, wenn er vorher daxinnen steckt, und das Jündloch verstopft ist, ohne große Gewalt nicht herausziehen können. Man demerkt in diesem letztern Falle so gar, daß der Ladestock von sich selbst wieder herunter fährt. Ein Kenner der Luft siehet die Ursache gar wohl ein. Er sindet auch, daß ein Nohr mit einem weiten Jündloche sich leichter puße, als mit einem eugen. Man könte hieraus den Schluß machen, daß ein Rohr mit einem weiten Jündloche weiter trüge als mit einem engen. Und es siehet zu versuchen, ob ein Nohr, welchen durch eine verborgene Weise z. E. vermittelst eines Ventils genugsame Luft so gleich hinter den Schuß verschafft würde, nicht viel weiter schösse, als die ordentlichen Sewehre zu thun pslegen, darinnen der Schuß so wohl vorwärts als hinterwärts Wideerstand sinder,

- 7. Aus dem beståndigen und nothigen Zusluß und Absuß der Luft ber dem Feuer ist flar, daß ein Feuer, welches innerhalb eines Zimmers den Zusuße erhält, die sämtliche Luft nach und nach berausziehet. Se tritt folglich vermöge des Gleichgewichts andere von aussen herein. Die Erfahrung mit einem Keller ist bekannt. Man vertreibt die vielen Ausdunstungen in einem Keller, die oft kein-Licht-brennen lassen, nicht leichter, als mit ein wenig Feuer, das in das Luftloch des Kellers gemacht wird.
- 8. Alle diese Umstände treffen ben einem Windoffen vollkommen überein. Ein Windosen ist also eine Maschine, wodurch vermittelst des Feuers
  die in einer Stuben befindliche Luft, samt allen Ausdumfungen herausgezogen
  wird; da denn vermöge des Gleichgewichts sogleich andere Luft von aussen
  herein tritt.

Sie dienen also am besten, wo etwas trocknen, oder trocken erhalten werden soll.

- 9. Aus dieser Beschreibung ist zu begreifen, woher es konnne, daß ein Windosen keine dauerhafte Wärme giebt, und daß ben grosser Kälte eine Stube von einem Windosen nur sehr wenig erwärmet werde; indem die beteits vorhandene Wärme in Gesellschaft der Luft durch den Windosen nicht nur herausgezogen wird; sondern auch der nothwendige Zusluß von aussen, der, ben grosser Kälte, auch grosse Kälte mitbringt, die in der Stube sich bessindende Wärme überwiegt. Man heißt also blos der äussern Luft ein, und die Kosten sind vergebend angewendet.
- werden musse, das die aussere Luft nicht einvengen könte; so habe bereits &. 5. erinnert, wie vielen Schwürigkeiten solches unterworsen sei. Gesett aber auch; es wäre möglich: Wie denn neuerbaute Stuben, da Thüren und Fenster sehr genau passen, dem Eindringen der äussern Luft nicht so ausgeseht sind; so wissen wir aus der Erfahrung, daß das Feuer in diesem Falle, welches doch sonst in einem Windosen sehr gut brennt, entweder nicht recht brennen will, oder sich, wenn nicht Hulfe durch Desnung einer Thüre oder eines Fensters ze, geschaft wird, den benöthigten Zusluß der Luft durch den Osen zurück holt, und dadurch die Stube voller Rauch sehr. Der Rauch aber ist, als das dritte lebel eines Hauses, viel unerträglicher, als die Kälte selbst.
- ween Caminen versehen und sonst wohl verwahrt ist. Sobald den Caminen. E 2

men, oder vielmehr dem Feuer der benothigte Zusluß der Luft mangelt, raucht derjenige, auf welchem das schwächste Feuer ist, über, weil dieses von dem stärkern Feuer des andern Camins überwunden wird.

12. Einige, so den Jehler der Windssen eingesehen, haben solchen verbessern wollen. Sie bringen eine Rohre an, die dem Windosen den nörhigen Zusiuß der Luft von aussen verschaffen muß. Diese Ersindung ist zwar gut und allen denen zu rathen, deren Stuben zu Windosen eingerichtet sind. Allein wird man überdies sür den Rauch und die Entzündung des Schornsteins gesichert seyn? Dieses ist der größte Fehler eines Windosens. Der behutsamste kan es versehen. Und da hieraus gar leicht ein grösseres Unglück entstehen kan; so hätte eine jede Obrigkeit gegründete Ursache alle Arten der Windosen zu verbieten.

Un verschiedenen Orten, besonders gegen Norden, stehen die Windssen in grossem Ansehen. Man will fast von keinem andern wissen. Es ist aber auch an solchen Orten nichts seltenes, daß Schornsteine brennen. In Copenhagen wird dieserwegen sehr oft gestürmet. Es geschieht manchen Tag mehr als einmal. Sie dürsen nur die Windssen abschaffen, oder vielmehr in andere verwandeln, (welches daselbst, weil die Häuser meistentheils zu Windssen eingerichtet sind, zwar schwer, doch nicht ganz unmöglich ist); so würden ste wenig Gelegenheit haben sich der fürchterlichen Unstalten, so dagegen gemacht sind, zu bedienen.

13. Ein Camin hat fast alle Eigenschaften eines Windosens, nur daß er einer Stube noch weniger Wärme mittheilt. Die hier zu Lande blos der Camine zum Einheißen sich bedienen wollen, (derer zwar wenig senn werden) scheinen den Bölkern gegen Süden, deren Winter doch mit dem unstigen nicht zu vergleichen ist, mit Gewalt nachahmen zu wollen. Mit mas sür Nugen solches geschehe, kan man leicht beurtheilen. Schon die Pariser gestehen selber, daß sie ben heftiger Kälte an ihren Caminen auf der einen Seite frieren, indem sie auf der andern fast verbrennen. Ihre Ausgaben sür Vrennhols, wenn es blos auf Caminen verbrennt wird, sind schlecht angewandt.

In manchen Fallen find die Camine sehr bequem. Sie können auch ganz wohl neben einem Ofen geduldet werden, wenn sie von einem Tischler gleich einer andern Thure verkleidet, und mit doppelten Thuren versehen sind.

14. Sowohl Camine als Windofen, besonders die ihre eigene Zunge in dem Schorsteine bis oben hinaus geführt bekommen haben, ziehen auch ohne Feuer die Luft und die mit ihr verknüpfte Barme unaufhörlich aus einem Zimmer heraus, so daß man ben heftiger Kälte in einem solchem Zimmer, und wenn

weinn der Camin nicht wohl verkleidet ist, auch mit den besten Defen keiner Warme geniessen kan.

- 15. Es machen also Camine und Windosen, da sie auch ohne Feuer ziehen, des Sommers heiste Stuben; indem sie die, innerhalb den Wänden, abgekühlte Luft heraus saugen, daß folglich die heisse Luft von aussen hereintreten muß.
- To. Die Einwendung, daß es der Gesundheit zuträglich, wenn alle Feuchtigkeiten und Ausdünstungen aus einer Stube vertrieben werden, scheinet zwar einige Aufmerkfamkeit zu verdienen. Es ist aber ungleich vortheilhafter, wenn solches durch andere Mittel, so nichts kosten, bewerkstelliget wird. Die kast beständige Bewegung der äussern Luft ist bekannt. Aus hindert es, des Morgens durch Oefnung der Thüren und Fenster frische Luft ins Zimmer zu lassen? zu geschweigen, daß solches ben nicht wohl verwahrten Stuben, und wenn die äussere Luft in starken Strömen sich befindet, von sich selbst zu geschehen pfleget.
- viele, unter denen vorzüglich der Herr Geheime Rath Baron von Wolff haben lange Zeit vorher daran gedacht. Letter redet in seinen Anfangsgrunden der Baufunst p. 487. davon folgendergestalt:

"Es soll aber in keinem Falle die Luft zu Unterhaltung der Flamme aus "dem Zimmer, sondern siets von aussen in den Ofen geleitet werden. "Denn sonst dringet durch die Rise der Fenster und Thuren und durch "die Schlüssellöcher so viel kalte Luft in die Stube wieder hinein, als "durch den Ofen mit dem Rauche von der warmen hinaus gehet. "Daher kommt es, daß die sogenannten eisernen Windosen dem Zim"mer keine dauernde Wärmte geben, wo man nicht der äussern Luft ei"nen fregen Zugang in dieselben vergönnet."

18. Die andere Classe der Defen begreift diesenigen unter sich, die von aussen eingeheitzet werden, und die von mir Stubenofen genennet worden. 5. 3. Es sind derer bereits so viele Arten erfunden, daß es fast überflüßig scheinen will, mehrere zu ersinnen.

Der Marquis von Montalembert übetgab im Novembermonat vorigen Jahres der Academie der Wissenschaften zu Paris eine Art Desen, womit zwen Zimsmer zwener verschiedenen Sauser, die aber nur von einer Queerwand unterschieden wären, konten geheitzt werden. Es ist dieses eben so viel, als wenn man sagt: Zwen Zimmer, die eine gemeinschaftliche Queerwand haben; sie mögen einem G.

ober zwehen herren gehören. Der ganze Vortheil von bergleichen Defen bestebet barinnen, daß man einen Dsen weniger haben dauf. Un holz kan wenig ersparet werden, weil doppelte Zimmer auch doppelt so viel Warme, folglich doppelt so viel Holz, erfordern. Ueberdies ist es ungewiß, ob dem Nachbar jederzeit ein Dienst geschieht, wenn ihm wider seinen Willen eingeheitet wird; anderer Schwierigkeiten zu geschweigen. Sonst ist dergleichen Erfindung eben nichts neues. Seit langer Zeit sind dergleichen Defen in Deutschland im Vranch gewesen. Das Wapsenhaus zu Halle kan solche ausweisen, und viele andere Derter mehr, die ich zu benennen für unnöthig halte.

- 19. Die Hauptsache in Erwärinung eines Zimmers, und damit das Holz ersparet werde, kommt eigentlich auf dren Puncte an.
  - 1. Man muß suchen, so viel möglich allen, fürnehmlich den besten und stärksten Ausstuß des Feuers ins Zimmer zu bringen.
  - 2. Das Zimmer muß so beschaffen senn, daß es die einmal hereingeführte Barme behalte und nicht leicht versliegen lasse.
  - 3. Man muß tuchtiges Brennholz haben.
- 20. Die Figur der Flamme ist pyramidalisch, und ihre beste und starkste Kraft kommt in der Spize dieser Pyramide zusammen. Die Ersahrung lehret solches an einem angezündeten Lichte. Sin Papier über die Spize des Lichts in einer ziemlichen Entsernung gehalten, wird sogleich entzündet. Sine bleverne Kugel in Papier gewickelt, schmelzt über der Spize eines Lichts in kurzer Zeit. Beydes will an den Seiten des Lichts nicht so leicht angehen.

Der heisse Strich auf der Erdfugel unter dem Aequator ift in Absicht der Sonne eine Horizontalstäche.

21. Wenn also in einem hohlen Würfel Feuer gemacht wird; so giebt die obere Horizontalstäche die meiste Hike.

Die Verticalflache wird zum Theil von den Theilchen erwarmt, so von der Horis zontalflache zurück prallen.

22. Die schiefliegende Fläche kommt der Horizontalfläche am nähesten. Sie ist also der perpendicularen vorzuziehen, als an welchen der beste Ausstuß der Flamme, statt anzustossen, nur vorben streicht, so wie die Sonnenstralen an den kalten Polen.

23. Je mehr horizontal- und schiefliegende Flächen ein Ofen dem Feuer eutgegen set; je besser heitzet er. Dahingegen ben einem Osen, dessen Seiten perpendicular aufgerichtet sind, die beste Wärme mit dem Rauhe verstieget.

Dergleichen Verticalflächen werden nicht sowohl von der Flamme, als von dem Feuer selbst heiß, wenn sie nahe genug sind.

24. Die bekannte Art Defen, (Fig. 1.) so aus lauter aneinander hangenden Kandlen besteht, hat viel Horizontalstächen; und wenn diese von nicht zu starker Materie sind; so muß ein solcher Ofen vorzüglich heitzen.

Tab. I.

Tab. 2.

Fig. I.

Sie werden gemeiniglich in eine Queerwand geset, um zwen Stuben zugleich zu erswärmen. Wenn man mit den Randlen auf diese Weise sorführe; so ift kein Irveisel, daß mit einem Feuer 4 Stuben, wenn deren im andern Stockwerke vorhanden, tonten geheitzet werden. Es ist aber ganz natürlich, daß in den untern Stuben eine große hitze senn würde, wenn die obern nur erleidlich sind. Indessen wurde das holz besser genutzt. Dergleichen Desen das obere und unstere Zimmer zugleich zu heitzen, giebt es noch mehrere.

- 25. Weil aber dieser Ofen viele Unreinigkeiten zurück behålt, die sich leicht entrunden können, wenn er nicht öfters durch die Thuren (a) gereiniget wird: Da auch die Gestalt nicht jedermann anständig, und über dieses die Einrichtung eines Gebäudes dergleichen nicht zulassen, sondern eine jede Stube ihren eigenen Ofen haben will; so könten die gewöhnlichen verhandene Defen, die meist perpendicular aufgesetzt sind, folgendergestalt verändert werden, damit niemand genöthiget sen, die alten Defen wegzuwersen.
  - 1) Zu dem Ende wird der Aussach von dem untern Kasten nach einem beliebigen Maaße abgesondert, damit die obere Porizontalfläche a. b. in der Stube frey bleibe. Der Aussach kan entweder auf steinernen oder eisernen Stützen ruhen, welche letztere um mehrerer Beschtigung willen mit eisernen Schienen zusammen hängen könten. Fig. 3.
- 2) Die obere Horizontalstäche des Kastens a. b. kan von einem ge, schieften Topfer aus glatten Kacheln verfertiget werden. Eine eiserne Platte aber hat den Vorzug. Wenn die Lust ankommen sollte, auf dieser Platte zu kochen, thut wohl, wenn ein Stück davon von starken Sisenblech gemacht wird, weil gegossenes Sisen leicht zerspringt, wenn in der Hise ein wenig Wasser drauf fällt.
  - 3) Der Nauchfang (c) kan aus einem Stück (Fig. 2.) entweder von starkem Eisenblech oder von Thon, rund, oder viereckigt gemacht werden. Es muß aber nach dem Berhältniß des Ofens und Keuers dieses Stück eine genugsame Weite haben, den Rauch alle zu kassen.
  - 4) Eben solche Beite bekommt der Ausgang in dem Schornstein. (d) Dieser besteht ben den gewöhnlichen Defen öfters nur in einer engen Rohre

Röhre von 4 bis 5 Zollen im Durchschnitte. Dergleichen enge Röhren sind sehr übel angebracht; denn sie sind nicht hinlänglich allen Rauch abzuführen, und in wenig Tagen sind sie verstopfet, daß der Rauch gezwungen wird andere Defnungen zu suchen. Hierdurch wird das Feuer und dessen Würfung gedrückt und gehindert. Das Aussegen einer solchen engen Röhre ist auch nicht zureichend, weil ben (e) in kurzer Zeit sich so viel Ruß und dergleichen sammlet, daß der Rauch dennoch nicht durch die Röhre kommen kan. Es ist daher gut, wenn ben (e) von dem Töpfer, auf der Seite, die nicht so in die Augen fällt, eine ziemliche Defnung gelassen, und mit einem Thürchen, oder auf andere beliebige Art verschlossen wird; damit dieser Ort öffers gereiniget, werden könne.

- 26. Es ist nicht nur in der Naturlehre gegrundet; sondern die Erfahrung lehret es auch, daß ein starker Zug der Luft das Beuer sowohl vermehre, als eine schnelle Die juwege bringe. Ein Schmidt wurde das Eisen obne Den Blasebalg nimmermehr so gluend, als er es nothig hat, aus dem Reuer bekommen. Diesen Bortheil, den ein Windofen bisher für andern einigermaaken voraus gehabt, an den ordentlichen Stubenofen annibringen, wird porausgeseht, daß ein jeder Dfen sein eigenes Vorgelege und seinen eigenen Schlund in dem Schorfteine bis oben hinaus haben muffe. Beil nun Dergleichen Schlund, wie bereits &. 14. erwehnet, auch ohne Feuer, Desto mehr aber mit Reuer die Luft in die Bobe gieht, und er gezwungen werde, Die benothigte Luft durch den Ofen ju holen, so wird ben (f.) ein fartes eisenblethernes Rallthurchen angebracht, welches anfänglich, und fo lange das Reuer vielen Rauch von fich giebt, um die Balfte aufgehaben wird. Rallthurchen, (bas fo eingerichtet werden muß; daß es benothigten Ralls gar ausgehoben werden kan,) wird das Reuer in dem Ofen wie eine Ubr am Wervendickel geschwind oder langsam gestellet werden konnen. Es dienet zu. gleich, wenn das Reuer in dem Dfen ausgebrannt, den Ausgang deffelben (d) ju bedecken. Denn die gewöhnlichen Rlappen in den Richren werden mit Der Zeit ausser Stand geset, foldes ju verrichten.
- 27. Damit aber die Luft nicht geraden Weges, ohne durchs Fener zu gehen, von dem Ofenloche (g) ben (h) Eingang finden moge; so wird in dem Rasten entweder in der Hohe des Ofenlochs, oder, welches bequemer zum Einheißen senn wird, noch höher, eine Decke (k. l.) von Dachziegeln oder Eisen befestiget und wohl verwahret; das Feuer aber auf einen Rost (welchen

Tab. 1. Fig. 2.

welchen Fig. 4. vorstellig mache) gelegt, unter welchen öfters, ja täglich die Asche hervorgezogen werden muß. Man gewinnt damit mehr Asche, als eine in der Haußhaltung nothwendige Sache.

Weil das gegoffene Sifen nicht so verbrennet, als das geschmiedete, so ist ein gegoffener Rost besser.

28. Damit auch die Stube einen beständigen Zugang neuer Luft bestommen möge, so wird von aussen einer eiserne oder thönerne Röhre (o. p.) die oval senn kan, und ohngesehr 3 Zoll breit ist, durch den Osen ins Zimmer geführet. Diese Röhre wird ausserhalb ben (p) mit einem durchlöcherten Bleche versehen, damit kein Ungezieser hinein kriechen möge, inwendig aber ben (o) mit einem Deckel, womit sie nach Gefallen verschlossen werden kan. Der häusige Zusluß der Luft, so zugleich erhist ins Zimmer tritt, trägt nicht nur vieles zur Erwärmung des Zimmers ben; sondern verhindert auch, daß die Luft von aussen durch Thüren und Fenster einzudringen abgehalten wird.

Diese Rohre, davon herr Leutmann der Erfinder ist, kan am bequemsten auf die Art, wie Fig. 5. in den Ofen geleitet werden; und damit sie nicht so leicht verbrennen undge, giebt herr keutmann an, daß sie mit geschlagenen Syweiß bestrichen, und mit einem Pulver, so aus Sandglaß, und ungelösschrem Kalcke bestehet, bestreuet wird. Es muß aber dieses Anstreichen 3 dis 4 mal gesschehen.

- 29. Die Grösse eines Ofens kan nicht leichtlich bestimmt werden. So wie die Grösse der Stuben verschieden ist, so wird ein verständiger Baumeisster auch verschiedene Grössen der Oefen annehmen. Ein langer enger Ofen heißt am besten, und ist auch am wenigsten Gefahr daben, ob es schon andem ist, daß das Feuer anmachen beschwerlich fällt.
- 30. In manchen Haushaltungen pflegt man um das Hols zu ersparen in Defen zu kochen. Hierzu wird freylich ein geräumerer Kasten erfordert. Ben dem Aussasse hingegen sollte dahin gesehen werden, daß solcher nach der Figur der Flamme mehr einer Pyramide, als einem Würfel ähnlich werde. Wo aber beständig Feuer auf dem Heerde unterhalten wird, kan die an die Küche anstossend nächste Stube auch ohne Ofen geheißet werden, wenn in einer beliebigen Defnung der Brandmauer eine eiserne Platte oder auch Kacheln eingesetzt werden; der Heerd aber an diese Platte angebauet wird, das das Feuer an solche zugleich anschlagen könne.
- schlechtesten genußt. Der Herr Gel. Rath Baron p. Wolf erinnert folches

in

in seinen Anfangegrunden p. 492. "Es ist flar genug, daß die weniaste .9Rarme auf unsern Heerden genutet wird, und, weil die Hike nur von einer "Seite in den Topf dringet, das Baffer langfam jum fochen gebracht wird. "Derowegen ware es billig, daß man auf eine andere Urt der Heerde dach= ste. 20. "Man hat auch wurcklich Beerde ersonnen, da (mit einem Feuer) man zugleich backen, fochen und braten kan. Bielleicht konte auch die nachste Stube acheißet werden.

- 32. In Pormerkern und sonst auf dem Lande, wo man beutiges Fages gewohnt ift, dem Biehe, besonders dem Rindviehe, warme Gerüchte vorzuseken, sollte dahin gesehen werden, daß das hiezu benöthigte Wasser zugleich mit dem Ginheiten gekocht werde; doch alfo, daß der aufsteigende Brafen keinesweges in die Stube komme, weil dadurch die Balken und alles Solhwerk zur Stockung und Käulniß gebracht wird; man hat dieses Umstandes wegen verschiedene Erfindungen, Die aber noch nicht zur Vollkommenheit gediehen sind.
- 33. Bur Ersparung des Holhes beim Ginheigen gehort auch die Beschaffenheit des Zimmers. 6. 19. Dieses soll dermassen sorafaltig erbauet werden; daß es die hereingeführte Warme, so lange als möglich, behalte, und nicht verfliegen lasse.
- 34. Die Warme ist eine Uebermacht der in die Luft übergetretenen getherischen Theile, welche ohne Unterscheid alle Korver durchdringen. Mether oder das elementarische Teuer hingegen ist eine subtile Materie, die mit einer ausdehnenden Kraft begabt ift. In wie weit es also moalich, daß dieses subtile Wefen, von welchem die Naturforscher bekennen, daß solches durch keine fernere Abstraction zergliedert werden kan, sondern der menschliche Verfand daben Salte machen muß, in 4 2Banden behalten werden konne, fan ein jeder leicht urtheilen. Hierzu kommt die Menge und die oft ausserordentliche Hohe der Thuren und Kenfter.

35. Weil aber diese subtile Materie doch mehr Zeit nothig hat, einen starken Korper zu durchdringen, als einen schwächern, so ist klar, und Die Erfahrung befräftiget auch folches, daß eine Stube von starken Wanden umgeben, die Barme langer behalt, ale die, so mit schwachen versehen ift: Gin Baumeifter verfährt also fehr unrecht, wenn er glaubt, dem Eigenthumer in Aufrichtung schwacher Wande, die ofters an manchen Stellen unter 6 Boll gefunden werden, vieles zu ersparen. Der Bewohner muß diese Sparsam=

keit ieden Winter boch genug verzinsen.

36. Die

- 36. Da starke Wande verhindern, daß die Warme nicht so leicht von innen heraus dringen kan; so verhindern sie auch das Gegentheil: nemlich, daß die grosse Dike des Sommers von aussen herein zu kommen, nicht so leicht Gelegenheit findet. Es verursachen also starke Wande, ausser dem, daß sie ein Gedäude dauerhafter machen, des Sommers kühle Stuben. Eine doppelte Bequemlichkeit.
- 37. Die Barme sucht vermöge ihrer Leichtigkeit eher die Höhe, als die Tiefe. Etwas niedrige Stuben sind also leichter zu erheitzen, als allzushohe.

Die hohen Stuben sind an manchen Orten so gewöhnlich, ohne daß man die Ursache, warum der Baumeister solches grosses Maaß angenommen, ausser dem Regeln der Baukunst, die doch ein jeder, ohne ein Verbrechen zu begehen, überstreten mag, eigentlich errathen kan. Vielleicht erinnern sie sich ben Erbauung so hoher Studen, die manchesmahl dren Mannslängen kaum erreichen, der Urssache, die Alexandern bewog, seinen kleinen Macedoniern unter andern anzubessehlen, grosse Bettstellen im Lager zu hinterlassen. Curt. Lid. IX. Cap. III. cubiliaque amplioris formæ, quam pro corporum habitu relinqui, (jussit) ut speciem omnium augeret, posteritati fallax miraculum præparans. Diesen uns nothigen Auswand, der viel eher den Wänden zugesetzt werden könte, erinnert auch, wo ich nicht irre, der Versasser der Betrachtungen in der Einsamkeit.

- 38. Da die Warme jederzeit geneigt ist die Hohe zu suchen; so hat man sich keinesweges zu befürchten, daß sie durch den Fußboden, sondern vielmehr durch die Decke dringen werde. Daher kommt es, daß in Stuben des untern Stocks, (besonders, wenn die freie Luft unter dem Fußboden hinstreichen kan,) nie oder gar kelten ein warmer Fußboden angetroffen wird. Hingegen sind diejenigen, die über einer eingeheißten Stube wohnen, dem untern Bewohner viele Verbindlichkeit schuldig.
- 39. Der Herr Geheime Rath Baron von Wolff erzählet in seinen nüblichen Bersuchen t. 2. c. 9. §. 134. daß glüende Kohlen vermittelst zweper auf zwanzig Schuh weit von einander gegenüber stehenden Brennspiegel so viel gewürket, daß der eine Brennspiegel würklich Zunder angebrannt habe. Man sieht hieraus, daß auch der blosse Ausfluß des Feuers von politten Hohlsächen anstatt durchzudringen, abprelle. Es kan dieser Bersuch einizgermaßen nachzeahmet werden, wenn man zwischen ein Feuer und einen entgegengesetzen zinnernen Teller tritt, da man von solchen eine ziemliche Wärner empsindet. Daher scheinet es nicht unmöglich zu senn, etwas zu erfinnen, das die Wärme in einem Zimmier länger erhielte. Vielleicht verrichten es in

(D) 2

etwas solche Wande, so mit Kreide angestrichen und politt sind. Auch kan eine Aushöhlung (Niche) so dem Ofen gegen über in der Wand angebracht wird, wenn sie politt ist, zu hurtiger Erwärmung eines Zimmers vieles benstragen.

- 40. Zur Ersparung des Holges beim Einheißen gehört endlich auch tüchtiges Brennholz. §. 19. Meine Absicht ist nicht, die verschiedenen Arten des Holges zu untersuchen, da in einer Gegend alle Arten des Holges gar selten anzutreffen sind, und die Einwohner sich mit dem begnügen müssen, was ihr Land hervorbringt; oder, was sie durch die Zusuhre am wohlseilsten haben können. Ich will blos von der Zurichtung und dessen äusserlichen Umständen etwas gedenken.
- 41. Tüchtiges Vrennholk nuß recht trocken sein. Dieses zu erhalten ist, nach den Beobachtungen alter Landwirthe, keinesweges hinlänglich, daß es ein Jahr vorher gefällt und zerschlagen sei. Das Fällen soll zu rechter Zeit und nach dem Lauffe des Monden geschehen, widrigenfalls das Holk niemahls recht austrocknen, noch gut brennen, solglich auch keine sonderliche Hike geben würde. Wolke man nun den alten Landwirthen folgen, so besobachtet man, wie bekannt, bei Fällung des schwarzen Holkes den abnehmenden, bei Laubholke hingegen den zunehmenden Mond.

Der Einfluß des Mondes in unsere Erdgewächse wird von einigen gebilliget, von andern hingegen geläugnet. Beide Theile könten sich durch angestellte Verssuche vereinigen. Mancher Gärtner läugnet nicht, daß er wenigstens in einigen Dingen, z. E. ben Blumenwert sich nach dem Laufe des Monden richte. Warsum sollte es ben andern Gewächsen nicht auch statt haben? da sie öfters den Mißwachs einiger Sachen mit Schaden wahrnehmen und ersahren. Wennderzeichen Landregeln versucht und wahr befunden würden, so könte man sich jederzeit reichliche Erndten und vollkommene Früchte versprechen.

- 42. Daß manches Holk nicht gut brennen will, folglich auch keine sonderliche Hike giebt, hat seine gute Richtigkeit. Ein Merkmahl, woran dergleichen Holk erkannt wird, ist, wenn auf dem Sägeschnitte eine Art Mooßes gewachsen ist. Dieses ist nach der Landwirthe Meinung zu unrechter Zeit, und ohne daß auf das Alker des Monden Achtung gegeben worden, gefället.
- 43. Welches ist aber nun die beste Zeit Holk zu fällen? Der Herr Geh. Rath Baron von Wolff sett solche (ohne des Mondes zu gedenken) in seinen Anfangsgrunden der Baukunst p. 319. von der Mitte des Occembers

an, bis gegen die Mitte des Februars. Alte Haußwirthe hingegen halten das Holf, so im December gefällt worden, nicht für das beste. Es bliebe beständig schwer, und behielte also immer einige Feuchtigkeiten, die es aus der Luft an sich zoge. Ich halte dafür, die beste Zeit Holf zu fällen sei, welche derjenigen am nächsten ist, da der Baum wiederum anfängt den Saft an sich zu ziehen.

- 44. Windbriche taugen nach der Landwirthe Meinung zu nichte, als höchstens zum Wasserbau. Sie solten niemahls recht austrocknen. Lielsleicht könte man der Sache zu Hulfe kommen, wenn sie gleich nach dem Kall bei abnehmenden Monde von der Wurzel abgesondert wurden.
- 45. Nicht wohl getrocknetes Brennholtz giebt nicht nur wenig Warme, sondern ist auch fast die einzige Ursache, daß die Defen, vornemlich die eisernen, von der ausdunftenden kalten Feuchtigkeit zerspringen.

Dieses zu verhaten, muß naffes Solt, befonders der Sageschnitt nicht zu nabe an die Lafet des Ofens gelegt werden.

46. Tüchtiges Brennholk soll kernicht seyn, oder seine gewisse Reisste haben. Ein gutes altes kernichtes Holk giebt eine viel schnellere und stärkere Hike, als junges, dessen ganzes Fleisch gleichsam noch Kalbsteisch ist. Aus diesen und andern Gründen sind die an vielen Orten eingeführten Gehaue, wo vieles junges Holk untermengt ist, und wenn diese Gehaue blos des Brennholkes wegen geschehen, solche Handlungen, die der Ersparung des Holkes zuwider laufen. Der Schatten des stehenden Holkes ist nicht so wohl eine Hinderniß zum Aufkommen des jungen Ansluges, als vielnicht das schädliche Streu hacken oder rechen, und die Hutung der Schaase und andern Biehes.

Der Wachsthum aller Dinge sowohl in animalischen als vegetabilischen Neiche gehet aufänglich sehr langsam von statten, und ein Saum nimmt, je mehr er Wurzeln sast, nach Verhältnis immer stärfer zu, und gelanget eher zu seiner Neisse. Ein Schaarhols braucht bei weitem nicht so viele Jahre ein Salken zu werden, als ein jähriges Stämmichen Zeit nötlig hat, ein Schaarhols zu heissen. Dieser Vortheil wird durch die Gehaue vernichtet. Auch wird dadurch den Sturmwinden das Thor geösnet, Windbrüche zu machen.

47. Wie viele Jahre zur Neiffe eines Baums erfordert werden, überlasse ich denenjenigen zu beurtheilen, die damit umzugehen Gelegenheit gehabt.
Bon den Forstbedienten kan solche Wissenschaft nicht füglich erfordert werden. Man sieht wohl, daß ein alter abgestorbener Baum, der dadurch, daß er
abge-

abgestorben, überreif zu sein scheint, eine ziemliche Anzahl Jahre erlebt habe. Es möchten also die Nachkommen auf den Gehauen, die ihr Worfahr angelegt, schwerlich reises Holk zu geniessen bekommen.

48. Kernschälige Baume, deren in den Wäldern viele von verschiedenem Alter angetroffen werden; sind jederzeit für reif zu achten. Sie geben ein gutes Brennhols.

Die meisten Forstbedienten, vornehmlich aber ber kandmann, kennen die kernsschäligen Baume sehr wohl an einem Merkmale, das der Schwamm genennet wird.

- 49. Beim Einheißen ist zu merken, daß es besser gethan sei; wenn nach dem Verhältniß des Ofens gleich anfangs ein starkes Feuer gemacht wird. Hierdurch wird nicht nur das Holf besser genut; sondern auch der Ofen reiner erhalten. Dahingegen ein schwaches Feuer, wenn es auch den ganzen Tag brennt, den Ofen verstopft, und das Zimmer nur erleidlich erwärmt; ohngeachtet eben so viel und noch mehr Holf daben verbrannt worden.
- 50. Ein starkes Feuer wird am leichtesten gemacht, wenn das Brennholtz so kurz, als nothig, geschnitten, und in kleinere Stucken als gewöhnlich, zerspalten wird.

Ein Beweiß hievon ist das Feuer der Topfer, als welche ihr holtz sehr flein zerspalten.

Dissolve frigus, ligns super foce

Large reponens: atque benignius

Deprome quadrimum Sabina

O Thaliarche merum diota.

Harat.



### Nachricht.

The habe ben den Zeichnungen ein gewisses Maaß annehmen mussen. Meine Absicht daben ist keinesweges, einem Baumeister gewisse Negeln vorschreiben zu wollen. Ein jeder wird durch eigenes Nachdenken eine Versanderung in Nebendingen zu treffen wissen, welche, wenn der Hauptsache kein Abbruch geschiehet, die Wirkung nicht im geringsten hindern kan. Es wird auch nicht schwer sein, etwas hinzuzusezen, oder gar etwas neues, wenn es die Umstände verlangen, zu ersinden.

Tab. 3. ist ein projectirter Entwurf in Zimmern vornehmer Standes-

### 

 ผู้สามารถ สามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถส

AND AND THE PRODUCTION OF CONTRACT OF CONTRACT PRODUCTION OF THE PROPERTY OF T

Fig. B. pag.10.

Durchschnitt des Ofens

Bey welchem auch zugleich ein Rost

angebracht worden ist






Fig. A. pag. 10,

